

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8100100	IRC81001	Fernbedienung	TV	SONY RM-670/71/72/73/76	IRC001
8100150	IRC81001-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM-670/71/72/73/76	IRC006
8100200	IRC81002	Fernbedienung	TV	ITT,NOKIA SO1, SANYO RC700/710	IRC001
8100250	IRC81002-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ITT,NOKIA SO1, SANYO RC700/710	IRC006
8100300	IRC81003	Fernbedienung	TV	SALORA, HITACHI, STUL72/74/76	IRC001
8100350	IRC81003-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SALORA, HITACHI, STUL72/74/76	IRC006
8100400	IRC81004	Fernbedienung	TV	GRUNDIG TP 621, SIEMENS FB 30	IRC001
8100450	IRC81004-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GRUNDIG TP 621, SIEMENS FB 30	IRC006
8100500	IRC81005	Fernbedienung	TV	SONY RM-640/661/665	IRC001
8100550	IRC81005-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM-640/661/665	IRC006
8100600	IRC81006	Fernbedienung	TV	FORMENTI, HANSEATIC DIGI36/OSD	IRC001
8100650	IRC81006-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FORMENTI, HANSEATIC DIGI36/OSD	IRC006
8100700	IRC81007	Fernbedienung	TV	FINLUX, SALORA, QUELLE, RC 500	IRC001
8100750	IRC81007-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FINLUX, SALORA, QUELLE, RC 500	IRC006
8100850	IRC81008-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BEKO SIESTA, CROWN, SANYO	IRC006
8100900	IRC81009	Fernbedienung	TV	FERGUSON T780, ELBE	IRC001
8100950	IRC81009-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FERGUSON T780, ELBE	IRC006
8101100	IRC81011	Fernbedienung	TV	PHILIPS RC6502/7502	IRC001
8101150	IRC81011-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC6502/7502	IRC006
8101200	IRC81012	Fernbedienung	TV	NOKIA SM1/2 , HITACHI	IRC001
8101250	IRC81012-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA SM1/2 , HITACHI	IRC006
8101300	IRC81013	Fernbedienung	TV	GRUNDIG TP160/500	IRC001
8101350	IRC81013-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GRUNDIG TP160/500	IRC006
8101400	IRC81014	Fernbedienung	TV	HITACHI, NORDMENDE, SABA	IRC001
8101450	IRC81014-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI, NORDMENDE, SABA	IRC006
8101500	IRC81015	Fernbedienung	TV	NORDMENDE, SABA, THOMSON	IRC001
8101550	IRC81015-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NORDMENDE, SABA, THOMSON	IRC006
8101600	IRC81016	Fernbedienung	TV	NOKIA FS 4, FS 5, FS 7, FS 9	IRC001
8101650	IRC81016-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA FS 4, FS 5, FS 7, FS 9	IRC006
8101800	IRC81018	Fernbedienung	TV	GRUNDIG TP600, TP 660, SIEMENS	IRC001
8101850	IRC81018-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GRUNDIG TP600, TP 660, SIEMENS	IRC006
8101900	IRC81019	Fernbedienung	TV	PHILIPS RC50/51/52/53/55xx	IRC001
8101950	IRC81019-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC50/51/52/53/55xx	IRC006
8102050	IRC81020-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM 611 / RM 637	IRC006
8102100	IRC81021	Fernbedienung	TV	FINLUX RC 1002, SANYO	IRC001

ID	TYP	DESC	ADDDESC	REF	GROUP
8102150	IRC81021-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FINLUX RC 1002, SANYO	IRC006
8102200	IRC81022	Fernbedienung	TV	NOKIA IRS 1/2/3, CM1	IRC001
8102250	IRC81022-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA IRS 1/2/3, CM1	IRC006
8102350	IRC81023-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI, SALORA CT-RM 200 M	IRC006
8102400	IRC81024	Fernbedienung	TV	PHILIPS RC 5903, RC 9050	IRC001
8102450	IRC81024-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 5903, RC 9050	IRC006
8102550	IRC81025-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LUXOR 210 1001	IRC006
8102600	IRC81026	Fernbedienung	TV	PHILIPS RC 5410/5420	IRC001
8102650	IRC81026-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 5410/5420	IRC006
8102700	IRC81027	Fernbedienung	TV	GRUNDIG TP 661, SIEMENS FB 101	IRC001
8102750	IRC81027-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GRUNDIG TP 661, SIEMENS FB 101	IRC006
8102800	IRC81028	Fernbedienung	TV	GRUNDIG TP663/720/760, SIEMENS	IRC001
8102850	IRC81028-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GRUNDIG TP663/720/760, SIEMENS	IRC006
8102950	IRC81029-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GRUNDIG TP 661 TOP, SIEMENS	IRC006
8103000	IRC81030	Fernbedienung	TV	SAMSUNG RM 101, GOODMANS	IRC001
8103050	IRC81030-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG RM 101, GOODMANS	IRC006
8103100	IRC81031	Fernbedienung	TV	FERGUSON RHT 10	IRC001
8103150	IRC81031-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FERGUSON RHT 10	IRC006
8103200	IRC81032	Fernbedienung	TV	NOKIA IRN 3, EM 1/2	IRC001
8103250	IRC81032-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA IRN 3, EM 1/2	IRC006
8103300	IRC81033	Fernbedienung	TV	PHILIPS RC7505/8205	IRC001
8103350	IRC81033-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC7505/8205	IRC006
8103400	IRC81034	Fernbedienung	TV	GRUNDIG , MINERVA TRC1/2, G1/2	IRC001
8103450	IRC81034-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GRUNDIG , MINERVA TRC1/2, G1/2	IRC006
8103500	IRC81035	Fernbedienung	TV	SELECO, ELBE, C 1 S, ST 5	IRC001
8103550	IRC81035-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SELECO, ELBE, C 1 S, ST 5	IRC006
8103600	IRC81036	Fernbedienung	TV	NOKIA RCN620/622/624/626	IRC001
8103650	IRC81036-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA RCN620/622/624/626	IRC006
8103700	IRC81037	Fernbedienung	TV	PANASONIC TNQ8E0428	IRC001
8103750	IRC81037-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC TNQ8E0428	IRC006
8103800	IRC81038	Fernbedienung	TV	THOMSON, SABA, TELEF., NORDM.	IRC001
8103850	IRC81038-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	THOMSON, SABA, TELEF., NORDM.	IRC006
8103900	IRC81039	Fernbedienung	TV	FISHER, SANYO, REM 30/60	IRC001
8103950	IRC81039-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FISHER, SANYO, REM 30/60	IRC006
8104000	IRC81040	Fernbedienung	TV	TOSHIBA CT9626/9868	IRC001

ID	TYP	DESC	ADDDESC	REF	GROUP
8104050	IRC81040-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT9626/9868	IRC006
8104150	IRC81041-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SANYO, SONY RM 604/5/6	IRC006
8104200	IRC81042	Fernbedienung	TV	ELBE S26MD/TXT	IRC001
8104250	IRC81042-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ELBE S26MD/TXT	IRC006
8104300	IRC81043	Fernbedienung	TV	ASA, FINLUX, QUELLE, RC 3008	IRC001
8104350	IRC81043-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ASA, FINLUX, QUELLE, RC 3008	IRC006
8104450	IRC81044-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 877 A	IRC006
8104500	IRC81045	Fernbedienung	TV	HITACHI CLE-902A/B	IRC001
8104550	IRC81045-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE-902A/B	IRC006
8104600	IRC81046	Fernbedienung	TV	HITACHI CLE876 A/B	IRC001
8104650	IRC81046-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE876 A/B	IRC006
8104700	IRC81047	Fernbedienung	TV	HITACHI A 518611/617	IRC001
8104750	IRC81047-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI A 518611/617	IRC006
8104800	IRC81048	Fernbedienung	TV	HITACHI CLE876D/E/F/G	IRC001
8104850	IRC81048-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE876D/E/F/G	IRC006
8104950	IRC81049-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 871A/B, CLE 874A/B	IRC006
8105000	IRC81050	Fernbedienung	TV	HITACHI CLE 876H/I/922A/B	IRC001
8105050	IRC81050-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 876H/I/922A/B	IRC006
8105100	IRC81051	Fernbedienung	TV	HITACHI CLE 921A/B	IRC001
8105150	IRC81051-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 921A/B	IRC006
8105200	IRC81052	Fernbedienung	TV	HITACHI CLE 862	IRC001
8105250	IRC81052-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 862	IRC006
8105300	IRC81053	Fernbedienung	TV	HITACHI CLE 914A, CLE 915A	IRC001
8105350	IRC81053-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 914A, CLE 915A	IRC006
8105400	IRC81054	Fernbedienung	TV	DAEWOO, GOODMAN'S R22/23/25	IRC001
8105450	IRC81054-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	DAEWOO, GOODMAN'S R22/23/25	IRC006
8105500	IRC81055	Fernbedienung	TV	SABA TC 360S, THOMSON, HITACHI	IRC001
8105550	IRC81055-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SABA TC 360S, THOMSON, HITACHI	IRC006
8105600	IRC81056	Fernbedienung	TV	HITACHI CLE 889A	IRC001
8105650	IRC81056-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 889A	IRC006
8105700	IRC81057	Fernbedienung	TV	DAEWOO R-28B03	IRC001
8105750	IRC81057-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	DAEWOO R-28B03	IRC006
8105850	IRC81058-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI A510710, A518780	IRC006
8105950	IRC81059-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SALORA STUL 47/48, HITACHI	IRC006
8106000	IRC81060	Fernbedienung	TV	HITACHI A515810, A516040	IRC001

ID	TYP	DESC	ADDDESC	REF	GROUP
8106050	IRC81060-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI A515810, A516040	IRC006
8106100	IRC81061	Fernbedienung	TV	NOKIA RCN600/610/611	IRC001
8106150	IRC81061-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA RCN600/610/611	IRC006
8106200	IRC81062	Fernbedienung	TV	HITACHI FX700/701	IRC001
8106250	IRC81062-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI FX700/701	IRC006
8106350	IRC81063-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI A514620/630	IRC006
8106450	IRC81064-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI A518615, A519780	IRC006
8106550	IRC81065-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI, SALORA STUL46/51/53	IRC006
8106600	IRC81066	Fernbedienung	TV	TOSHIBA CT9678/9689	IRC001
8106650	IRC81066-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT9678/9689	IRC006
8106700	IRC81067	Fernbedienung	TV	TOSHIBA CT9357/9476	IRC001
8106750	IRC81067-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT9357/9476	IRC006
8106800	IRC81068	Fernbedienung	TV	TOSHIBA CT9178/9193	IRC001
8106850	IRC81068-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT9178/9193	IRC006
8106900	IRC81069	Fernbedienung	TV	TOSHIBA CT-9128, CT-9149	IRC001
8106950	IRC81069-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-9128, CT-9149	IRC006
8107000	IRC81070	Fernbedienung	TV	TOSHIBA CT-9554, CT-9572	IRC001
8107050	IRC81070-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-9554, CT-9572	IRC006
8107150	IRC81071-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-9295, CT-9296	IRC006
8107250	IRC81072-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-9511, CT-9493	IRC006
8107300	IRC81073	Fernbedienung	TV	TOSHIBA CT-9356, CT-9379	IRC001
8107350	IRC81073-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-9356, CT-9379	IRC006
8107400	IRC81074	Fernbedienung	TV	TOSHIBA CT-958, CT-981, CT-995	IRC001
8107450	IRC81074-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-958, CT-981, CT-995	IRC006
8107500	IRC81075	Fernbedienung	TV	TOSHIBA CT-9372, CT-9444	IRC001
8107550	IRC81075-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-9372, CT-9444	IRC006
8107600	IRC81076	Fernbedienung	TV	SONY RM 841, RM 816/817	IRC001
8107650	IRC81076-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM 841, RM 816/817	IRC006
8107700	IRC81077	Fernbedienung	TV, VCR	SONY RM 830/831/832/838/842	IRC001
8107750	IRC81077-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM 830/831/832/838/842	IRC006
8107800	IRC81078	Fernbedienung	TV	SONY RM 833	IRC001
8107850	IRC81078-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM 833	IRC006
8107900	IRC81079	Fernbedienung	TV	SONY RM 862	IRC001
8107950	IRC81079-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM 862	IRC006
8108000	IRC81080	Fernbedienung	TV	SONY RM 650/51/52/54/57	IRC001

ID	TYP	DESC	ADDDESC	REF	GROUP
8108050	IRC81080-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM 650/51/52/54/57	IRC006
8108100	IRC81081	Fernbedienung	TV	SONY RM 836/839/883/886	IRC001
8108150	IRC81081-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM 836/839/883/886	IRC006
8108200	IRC81082	Fernbedienung	TV	SANYO JXTA, JXMFE	IRC001
8108250	IRC81082-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SANYO JXTA, JXMFE	IRC006
8108300	IRC81083	Fernbedienung	TV	SANYO JXSA, JXRB/C/E	IRC001
8108350	IRC81083-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SANYO JXSA, JXRB/C/E	IRC006
8108400	IRC81084	Fernbedienung	TV	SANYO JXKM, JXKP	IRC001
8108450	IRC81084-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SANYO JXKM, JXKP	IRC006
8108500	IRC81085	Fernbedienung	TV	NOKIA SO2/3	IRC001
8108550	IRC81085-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA SO2/3	IRC006
8108600	IRC81086	Fernbedienung	TV	SANYO US 0388/9, JXHH	IRC001
8108650	IRC81086-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SANYO US 0388/9, JXHH	IRC006
8108700	IRC81087	Fernbedienung	TV	PANASONIC TNQ8E0454/63	IRC001
8108750	IRC81087-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC TNQ8E0454/63	IRC006
8108850	IRC81088-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-9134/40, CT-9199	IRC006
8108900	IRC81089	Fernbedienung	TV	PANASONIC TNQ8E0461	IRC001
8108950	IRC81089-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC TNQ8E0461	IRC006
8109000	IRC81090	Fernbedienung	TV	PANASONIC TNQ8E0417	IRC001
8109050	IRC81090-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC TNQ8E0417	IRC006
8109100	IRC81091	Fernbedienung	TV	PANASONIC TNQ8E0431	IRC001
8109150	IRC81091-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC TNQ8E0431	IRC006
8109200	IRC81092	Fernbedienung	TV	PANASONIC EUR 51920/21	IRC001
8109250	IRC81092-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC EUR 51920/21	IRC006
8109300	IRC81093	Fernbedienung	TV	PANASONIC TNQ8E0435/36	IRC001
8109350	IRC81093-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC TNQ8E0435/36	IRC006
8109500	IRC81095	Fernbedienung	TV	FERGUSON RH 885	IRC001
8109550	IRC81095-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FERGUSON RH 885	IRC006
8109600	IRC81096	Fernbedienung	TV	FERGUSON T789/RH880	IRC001
8109650	IRC81096-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FERGUSON T789/RH880	IRC006
8109700	IRC81097	Fernbedienung	TV	FERGUSON T720, T724, T732	IRC001
8109750	IRC81097-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FERGUSON T720, T724, T732	IRC006
8109800	IRC81098	Fernbedienung	TV	FERGUSON T 734, T 742	IRC001
8109850	IRC81098-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FERGUSON T 734, T 742	IRC006
8109900	IRC81099	Fernbedienung	TV	FERGUSON T 740, T 750	IRC001

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8109950	IRC81099-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FERGUSON T 740, T 750	IRC006
8110000	IRC81100	Fernbedienung	TV	THOMSON, THORN RCU 1807	IRC001
8110050	IRC81100-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	THOMSON, THORN RCU 1807	IRC006
8110100	IRC81101	Fernbedienung	TV	FERGUSON RH 71J/2	IRC001
8110150	IRC81101-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FERGUSON RH 71J/2	IRC006
8110200	IRC81102	Fernbedienung	TV	GOLDSTAR VS-068A/J/E	IRC001
8110250	IRC81102-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOLDSTAR VS-068A/J/E	IRC006
8110300	IRC81103	Fernbedienung	TV	SCHNEIDER RC200/202, GOODMANS	IRC001
8110350	IRC81103-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SCHNEIDER RC200/202, GOODMANS	IRC006
8110400	IRC81104	Fernbedienung	TV	FORMENTI DIGI 58KEYS, GOODMANS	IRC001
8110450	IRC81104-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FORMENTI DIGI 58KEYS, GOODMANS	IRC006
8110500	IRC81105	Fernbedienung	TV	TELEFUNKEN FB U4, FB 190	IRC001
8110550	IRC81105-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TELEFUNKEN FB U4, FB 190	IRC006
8110600	IRC81106	Fernbedienung	TV	BEKO RC613311,CROWN, RFT TV520	IRC001
8110650	IRC81106-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BEKO RC613311,CROWN, RFT TV520	IRC006
8110700	IRC81107	Fernbedienung	TV	GRUNDIG TP710/11, BLAUPUNKT	IRC001
8110750	IRC81107-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GRUNDIG TP710/11, BLAUPUNKT	IRC006
8110800	IRC81108	Fernbedienung	TV	DAEWOO R-11E, GOODMANS	IRC001
8110850	IRC81108-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	DAEWOO R-11E, GOODMANS	IRC006
8110900	IRC81109	Fernbedienung	TV	ELBE 15-T4	IRC001
8110950	IRC81109-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ELBE 15-T4	IRC006
8111100	IRC81111	Fernbedienung	TV	SELECO RT1/2, ST1/2, UT1/2	IRC001
8111150	IRC81111-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SELECO RT1/2, ST1/2, UT1/2	IRC006
8111250	IRC81112-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SCHNEIDER DTV3 JOYJOG	IRC006
8111300	IRC81113	Fernbedienung	TV	SHARP G 0483 PESA	IRC001
8111350	IRC81113-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SHARP G 0483 PESA	IRC006
8111550	IRC81115-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC IV	IRC006
8111600	IRC81116	Fernbedienung	TV	LOEWE FB50/52/70/72/90/91	IRC001
8111650	IRC81116-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LOEWE FB50/52/70/72/90/91	IRC006
8111800	IRC81118	Fernbedienung	TV	IMPERIAL TC105, TC110, TC151	IRC001
8111850	IRC81118-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	IMPERIAL TC105, TC110, TC151	IRC006
8111950	IRC81119-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SCHNEIDER, DUAL	IRC006
8112000	IRC81120	Fernbedienung	TV	LOEWE FB100, FB 300	IRC001
8112050	IRC81120-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LOEWE FB100, FB 300	IRC006
8112100	IRC81121	Fernbedienung	TV	SELECO 30M, ME3, 2030MET	IRC001

ID	TYP	DESC	ADDDESC	REF	GROUP
8112150	IRC81121-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SELECO 30M, ME3, 2030MET	IRC006
8112250	IRC81122-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	DECCA FX 70	IRC006
8112350	IRC81123-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	AKURA, HINARI, ICE, IST	IRC006
8112400	IRC81124	Fernbedienung	TV	IMPERIAL UKV110, TC115	IRC001
8112450	IRC81124-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	IMPERIAL UKV110, TC115	IRC006
8112500	IRC81125	Fernbedienung	TV	TELEFUNKEN FB330/345, RC1345	IRC001
8112550	IRC81125-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TELEFUNKEN FB330/345, RC1345	IRC006
8112600	IRC81126	Fernbedienung	TV	ORION RC37/56, RC-Q/T/R	IRC001
8112650	IRC81126-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION RC37/56, RC-Q/T/R	IRC006
8112750	IRC81127-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA ES1/2	IRC006
8112800	IRC81128	Fernbedienung	TV	SHARP 1036 BMS	IRC001
8112850	IRC81128-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SHARP 1036 BMS	IRC006
8113000	IRC81130	Fernbedienung	TV	SELECO PS/TS/TM 40, RCU 784T	IRC001
8113050	IRC81130-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SELECO PS/TS/TM 40, RCU 784T	IRC006
8113100	IRC81131	Fernbedienung	TV	SHARP G1031BMSA, G1046BMSA	IRC001
8113150	IRC81131-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SHARP G1031BMSA, G1046BMSA	IRC006
8113200	IRC81132	Fernbedienung	TV	LUXOR IR2 TXT, RC3 MONO/TXT	IRC001
8113250	IRC81132-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LUXOR IR2 TXT, RC3 MONO/TXT	IRC006
8113300	IRC81133	Fernbedienung	TV	MATSUI 2076R, 2092T, 2199N	IRC001
8113350	IRC81133-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MATSUI 2076R, 2092T, 2199N	IRC006
8113450	IRC81134-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	IMPERIAL TC125, MATSUI	IRC006
8113550	IRC81135-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION, MATSUI RC40/44/75/98	IRC006
8113600	IRC81136	Fernbedienung	TV	MITSUBISHI 939P212010/30	IRC001
8113650	IRC81136-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MITSUBISHI 939P212010/30	IRC006
8113700	IRC81137	Fernbedienung	TV	MITSUBISHI RM-5401/02/05/07	IRC001
8113750	IRC81137-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MITSUBISHI RM-5401/02/05/07	IRC006
8113800	IRC81138	Fernbedienung	TV, SAT, VCR	GRUNDIG TP715/770/771/800/900	IRC001
8113850	IRC81138-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GRUNDIG TP715/770/771/800/900	IRC006
8113950	IRC81139-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG 15003AE, AA59-10023B	IRC006
8114050	IRC81140-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	DECCA, TATUNG RC 70	IRC006
8114100	IRC81141	Fernbedienung	TV	MITSUBISHI 290P023010	IRC001
8114150	IRC81141-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MITSUBISHI 290P023010	IRC006
8114250	IRC81142-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MITSUBISHI 939P073030	IRC006
8114300	IRC81143	Fernbedienung	TV	HITACHI CLE 875A	IRC001
8114350	IRC81143-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 875A	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDDESC	REF	GROUP
8114500	IRC81145	Fernbedienung	TV	KOERTING 18639/460/521/592/599	IRC001
8114550	IRC81145-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	KOERTING 18639/460/521/592/599	IRC006
8114600	IRC81146	Fernbedienung	TV	SIEMENS FB33/35, FB105/106	IRC001
8114650	IRC81146-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SIEMENS FB33/35, FB105/106	IRC006
8114700	IRC81147	Fernbedienung	TV	HITACHI CLE-820/821	IRC001
8114750	IRC81147-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE-820/821	IRC006
8114850	IRC81148-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	CLATRONIC, ICE, ITS, IR2000/2	IRC006
8114900	IRC81149	Fernbedienung	TV	SELECO IR160, IR320, SALORA	IRC001
8114950	IRC81149-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SELECO IR160, IR320, SALORA	IRC006
8115050	IRC81150-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 878A/E/C	IRC006
8115200	IRC81152	Fernbedienung	TV/CRT, LCD	BEKO 7SZ187/196, 7TK187	IRC001
8115250	IRC81152-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BEKO 7SZ187/196, 7TK187	IRC006
8115300	IRC81153	Fernbedienung	TV	ITT VS 4/1, VS 5 R	IRC001
8115350	IRC81153-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ITT VS 4/1, VS 5 R	IRC006
8115450	IRC81154-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ITT IFB 13/15/16/18/20	IRC006
8115500	IRC81155	Fernbedienung	TV	PHILIPS RC 5 STANDARD	IRC001
8115550	IRC81155-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 5 STANDARD	IRC006
8115650	IRC81156-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SCHNEIDER, FISHER REM 70	IRC006
8115750	IRC81157-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 865A, CLE 866A	IRC006
8115800	IRC81158	Fernbedienung	TV	FORMENTI DIGICOMPUTER 26	IRC001
8115850	IRC81158-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FORMENTI DIGICOMPUTER 26	IRC006
8115900	IRC81159	Fernbedienung	TV	BEKO 6BZ187, 7AE187	IRC001
8115950	IRC81159-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BEKO 6BZ187, 7AE187	IRC006
8116050	IRC81160-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TATUNG FX-D	IRC006
8116300	IRC81163	Fernbedienung	TV	TOSHIBA CT-9462/63/81, CT-9526	IRC001
8116350	IRC81163-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-9462/63/81, CT-9526	IRC006
8116400	IRC81164	Fernbedienung	TV	SANYO JXLW/MB/RA/RE/ZA	IRC001
8116450	IRC81164-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SANYO JXLW/MB/RA/RE/ZA	IRC006
8116500	IRC81165	Fernbedienung	TV	GOLDSTAR, QUELLE VS-068G	IRC001
8116550	IRC81165-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOLDSTAR, QUELLE VS-068G	IRC006
8116600	IRC81166	Fernbedienung	TV	PHILIPS RC 7512, RC 7535	IRC001
8116650	IRC81166-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 7512, RC 7535	IRC006
8116700	IRC81167	Fernbedienung	TV	MIVAR TT13/14/15/16/22/23/25	IRC001
8116750	IRC81167-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MIVAR TT13/14/15/16/22/23/25	IRC006
8116850	IRC81168-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SELECO 30S, 2030M/S	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8116950	IRC81169-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 5910, RC 5915	IRC006
8117050	IRC81170-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SELECO 30D1/2/3	IRC006
8117100	IRC81171	Fernbedienung	TV	ITT IFB13/A/N, HITACHI CLE 725	IRC001
8117150	IRC81171-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ITT IFB13/A/N, HITACHI CLE 725	IRC006
8117200	IRC81172	Fernbedienung	TV	FORMENTI DIGICOMPUTER 43/53	IRC001
8117250	IRC81172-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FORMENTI DIGICOMPUTER 43/53	IRC006
8117300	IRC81173	Fernbedienung	TV	IMPERIAL TC 152A, TC 153A	IRC001
8117350	IRC81173-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	IMPERIAL TC 152A, TC 153A	IRC006
8117400	IRC81174	Fernbedienung	TV	FINLUX, QUELLE RCF600, RCU600	IRC001
8117450	IRC81174-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FINLUX, QUELLE RCF600, RCU600	IRC006
8117500	IRC81175	Fernbedienung	TV	ITT, NOKIA IRM FX, IRS FX	IRC001
8117550	IRC81175-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ITT, NOKIA IRM FX, IRS FX	IRC006
8117650	IRC81176-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	CLARIVOX 49T1	IRC006
8117750	IRC81177-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SCHNEIDER DTV3, JOY JOG, RC300	IRC006
8117800	IRC81178	Fernbedienung	TV	PHILIPS RC 5995	IRC001
8117850	IRC81178-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 5995	IRC006
8117900	IRC81179	Fernbedienung	TV	NOKIA ES3/4/5	IRC001
8117950	IRC81179-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA ES3/4/5	IRC006
8118000	IRC81180	Fernbedienung	TV	FUNAI, BROTHER, LENCO	IRC001
8118050	IRC81180-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FUNAI, BROTHER, LENCO	IRC006
8118250	IRC81182-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	THOMSON, BRANDT ST45/54	IRC006
8118300	IRC81183	Fernbedienung	TV	MAGNADYNE, ULTRAVOX MTR/2	IRC001
8118350	IRC81183-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MAGNADYNE, ULTRAVOX MTR/2	IRC006
8118450	IRC81184-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	IMPERIAL, DUAL, TEC, MFB-01	IRC006
8118500	IRC81185	Fernbedienung	TV	VIDEOTON TRC 001/02/04/22	IRC001
8118550	IRC81185-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	VIDEOTON TRC 001/02/04/22	IRC006
8118650	IRC81186-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	IMPERIAL TC 140A, TC 142	IRC006
8118750	IRC81187-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	METZ 7702/03/05/13/15	IRC006
8118800	IRC81188	Fernbedienung	TV	SAMSUNG 3F14-00038-092/321	IRC001
8118850	IRC81188-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG 3F14-00038-092/321	IRC006
8118900	IRC81189	Fernbedienung	TV	PHILIPS 691 17218/23/44	IRC001
8118950	IRC81189-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS 691 17218/23/44	IRC006
8119000	IRC81190	Fernbedienung	TV, NO VCR	METZ 6203	IRC001
8119050	IRC81190-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	METZ 6203	IRC006
8119150	IRC81191-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SANYO JXKA/HG/HGS, US 0384	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8119200	IRC81192	Fernbedienung	TV	TELEFUNKEN RC1130, 1350/51/55	IRC001
8119250	IRC81192-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TELEFUNKEN RC1130, 1350/51/55	IRC006
8119300	IRC81193	Fernbedienung	TV	SCHNEIDER RC204/11/18, HITACHI	IRC001
8119350	IRC81193-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SCHNEIDER RC204/11/18, HITACHI	IRC006
8119400	IRC81194	Fernbedienung	TV	GOLDSTAR, SAMSUNG RM 100	IRC001
8119450	IRC81194-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOLDSTAR, SAMSUNG RM 100	IRC006
8119550	IRC81195-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MITSUBISHI 939 P 191010	IRC006
8119650	IRC81196-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	THOMSON, BRANDT TC 31	IRC006
8119700	IRC81197	Fernbedienung	TV	FINLUX 9000 SERIES, QUELLE	IRC001
8119750	IRC81197-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FINLUX 9000 SERIES, QUELLE	IRC006
8119850	IRC81198-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BLAUPUNKT 8669 493 802	IRC006
8119900	IRC81199	Fernbedienung	TV	GOLDSTAR 105-042E, 105-523B/C	IRC001
8119950	IRC81199-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOLDSTAR 105-042E, 105-523B/C	IRC006
8120050	IRC81200-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOLDSTAR RV15A, RV18B, HITACHI	IRC006
8120150	IRC81201-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BLAUPUNKT TC 200, TC 201	IRC006
8120250	IRC81202-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BLAUPUNKT TC 120, TC 126	IRC006
8120350	IRC81203-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TATUNG RC 90	IRC006
8120450	IRC81204-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC EUR51140/42/43	IRC006
8120550	IRC81205-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC TNQ8E0438/39/40	IRC006
8120600	IRC81206	Fernbedienung	TV	MIVAR TT 17/18/19/20/21	IRC001
8120650	IRC81206-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MIVAR TT 17/18/19/20/21	IRC006
8120700	IRC81207	Fernbedienung	TV	LUXOR 210 1006	IRC001
8120750	IRC81207-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LUXOR 210 1006	IRC006
8120850	IRC81208-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SANYO RC307/18, RC612/685	IRC006
8121000	IRC81210	Fernbedienung	TV	HITACHI, SALORA, LUXOR SCL002	IRC001
8121050	IRC81210-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI, SALORA, LUXOR SCL002	IRC006
8121100	IRC81211	Fernbedienung	TV	SELECO 2030 ME	IRC001
8121150	IRC81211-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SELECO 2030 ME	IRC006
8121200	IRC81212	Fernbedienung	TV	JVC RM-C761/70/78/92/93	IRC001
8121250	IRC81212-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	JVC RM-C761/70/78/92/93	IRC006
8121350	IRC81213-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION, SINUDYNE 4300	IRC006
8121400	IRC81214	Fernbedienung	TV	SAMSUNG 3F14-00037-040/041/290	IRC001
8121450	IRC81214-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG 3F14-00037-040/041/290	IRC006
8121500	IRC81215	Fernbedienung	TV	TOSHIBA CT-9616, CT-9617	IRC001
8121550	IRC81215-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-9616, CT-9617	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8121600	IRC81216	Fernbedienung	TV/VCR COMBI, NONTEXT	MATSUI TVR151/61/62	IRC001
8121700	IRC81217	Fernbedienung	TV	SANYO, FISHER JXDP/DR/DS/DV/DW	IRC001
8121750	IRC81217-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SANYO, FISHER JXDP/DR/DS/DV/DW	IRC006
8121800	IRC81218	Fernbedienung	TV	METZ 7109, 7208	IRC001
8121850	IRC81218-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	METZ 7109, 7208	IRC006
8121900	IRC81219	Fernbedienung	TV	METZ 7210/13, 7400/13	IRC001
8121950	IRC81219-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	METZ 7210/13, 7400/13	IRC006
8122000	IRC81220	Fernbedienung	TV	METZ 7510/17, 7602/17	IRC001
8122050	IRC81220-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	METZ 7510/17, 7602/17	IRC006
8122150	IRC81221-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SHARP G0121CESA, G0456CESB	IRC006
8122250	IRC81222-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MAGNADYNE, RADIOMARELLI EPM32	IRC006
8122300	IRC81223	Fernbedienung	TV	GOLDSTAR, HANSEATIC, MATSUI	IRC001
8122350	IRC81223-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOLDSTAR, HANSEATIC, MATSUI	IRC006
8122450	IRC81224-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION RC 66/90/92	IRC006
8122550	IRC81225-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ULTRAVOX, GALAXIS RC 1	IRC006
8122600	IRC81226	Fernbedienung	TV	RBM, TOSHIBA T524A/528A/534A/B	IRC001
8122650	IRC81226-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	RBM, TOSHIBA T524A/528A/534A/B	IRC006
8122700	IRC81227	Fernbedienung	TV	NORDMENDE TC2100/01, TC2300/01	IRC001
8122750	IRC81227-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NORDMENDE TC2100/01, TC2300/01	IRC006
8122800	IRC81228	Fernbedienung	TV	ORION, MATSUI, SAISHO	IRC001
8122850	IRC81228-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION, MATSUI, SAISHO	IRC006
8123000	IRC81230	Fernbedienung	TV	SCHNEIDER, HINARI, SENTRA	IRC001
8123050	IRC81230-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SCHNEIDER, HINARI, SENTRA	IRC006
8123200	IRC81232	Fernbedienung	TV	PANASONIC TNQ8E401/02/09/13/14	IRC001
8123250	IRC81232-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC TNQ8E401/02/09/13/14	IRC006
8123350	IRC81233-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC TNQ8E403/05/07/15	IRC006
8123400	IRC81234	Fernbedienung	TV	MIVAR TT9-32, TT10-32, TT11	IRC001
8123450	IRC81234-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MIVAR TT9-32, TT10-32, TT11	IRC006
8123500	IRC81235	Fernbedienung	TV	SINUDYNE TC5500/20, MAGNADYNE	IRC001
8123550	IRC81235-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SINUDYNE TC5500/20, MAGNADYNE	IRC006
8123600	IRC81236	Fernbedienung	TV/VCR COMBI	GRUNDIG TVP 1	IRC001
8123700	IRC81237	Fernbedienung	TV	FISHER REM 20, WEGA	IRC001
8123750	IRC81237-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FISHER REM 20, WEGA	IRC006
8123800	IRC81238	Fernbedienung	TV	CROWN, CLATRONIC, SEG IR 5514	IRC001
8123850	IRC81238-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	CROWN, CLATRONIC, SEG IR 5514	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDESC	REF	GROUP
8123900	IRC81239	Fernbedienung	TV/VCR COMBI	GRUNDIG TVP 2	IRC001
8124150	IRC81241-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SINUDYNE TRS99-16/32	IRC006
8124250	IRC81242-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	CROWN, KARCHER, QUELLE IR 5421	IRC006
8124350	IRC81243-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG, QUELLE RM 104	IRC006
8124450	IRC81244-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM 681/2/3/4/5/6	IRC006
8124550	IRC81245-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	IMPERIAL TC150/60/80/90, RC510	IRC006
8124600	IRC81246	Fernbedienung	TV	SANYO JXHK/HL/KH	IRC001
8124650	IRC81246-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SANYO JXHK/HL/KH	IRC006
8124700	IRC81247	Fernbedienung	TV	PHILIPS RC 7133/35/36	IRC001
8124750	IRC81247-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 7133/35/36	IRC006
8124850	IRC81248-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 6404/11/12/13/15/16	IRC006
8124900	IRC81249	Fernbedienung	TV	WALTHAM WT531/37/51/56/85	IRC001
8124950	IRC81249-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	WALTHAM WT531/37/51/56/85	IRC006
8125000	IRC81250	Fernbedienung	TV	VIDEOTON TRC013, TRC016	IRC001
8125050	IRC81250-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	VIDEOTON TRC013, TRC016	IRC006
8125150	IRC81251-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOLDSTAR, SAMSUNG 25T1	IRC006
8125200	IRC81252	Fernbedienung	TV	SEG, MATSUI, SCHAUB LORENZ	IRC001
8125250	IRC81252-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SEG, MATSUI, SCHAUB LORENZ	IRC006
8125300	IRC81253	Fernbedienung	TV	SAMSUNG, 3F14-0004-110	IRC001
8125350	IRC81253-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG, 3F14-0004-110	IRC006
8125400	IRC81254	Fernbedienung	TV	THORN, FERGUSON T731, T738	IRC001
8125450	IRC81254-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	THORN, FERGUSON T731, T738	IRC006
8125500	IRC81255	Fernbedienung	TV	SANYO, QUELLE RC320, RC600/684	IRC001
8125550	IRC81255-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SANYO, QUELLE RC320, RC600/684	IRC006
8125650	IRC81256-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SABA TC320/21/25/28	IRC006
8125700	IRC81257	Fernbedienung	TV	LOEWE FB1, FB2, FB12	IRC001
8125750	IRC81257-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LOEWE FB1, FB2, FB12	IRC006
8125800	IRC81258	Fernbedienung	TV	DECCA, TATUNG RC40/41/43/45	IRC001
8125850	IRC81258-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	DECCA, TATUNG RC40/41/43/45	IRC006
8125900	IRC81259	Fernbedienung	TV	PANASONIC EUR51200/03/04	IRC001
8125950	IRC81259-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC EUR51200/03/04	IRC006
8126050	IRC81260-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BLAUPUNKT TC 133	IRC006
8126100	IRC81261	Fernbedienung	TV	METZ 7902/03S/12S/13S	IRC001
8126150	IRC81261-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	METZ 7902/03S/12S/13S	IRC006
8126250	IRC81262-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	QUELLE FT 1040A/TEXT	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8126300	IRC81263	Fernbedienung	TV	ORION RC 52	IRC001
8126350	IRC81263-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION RC 52	IRC006
8126550	IRC81265-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ELBIT, DUAL, HANSEATIC RC 113	IRC006
8126600	IRC81266	Fernbedienung	TV	SINUDYNE, ORION 7000	IRC001
8126650	IRC81266-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SINUDYNE, ORION 7000	IRC006
8126700	IRC81267	Fernbedienung	TV	SINUDYNE, ORION 6900	IRC001
8126750	IRC81267-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SINUDYNE, ORION 6900	IRC006
8126800	IRC81268	Fernbedienung	TV	TELEFUNKEN FB U5, FB310/1310	IRC001
8126850	IRC81268-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TELEFUNKEN FB U5, FB310/1310	IRC006
8126950	IRC81269-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION, QUELLE, SAISHO RC13/43	IRC006
8127050	IRC81270-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SINUDYNE, ORION TC 4800	IRC006
8127150	IRC81271-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOLDSTAR 105-042A/045D	IRC006
8127250	IRC81272-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SHARP G1011/1021BMSA, 0688PESA	IRC006
8127350	IRC81273-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SHARP G0579/0641/0682CESA	IRC006
8127400	IRC81274	Fernbedienung	TV	PANASONIC TNQ1408/12/16/42	IRC001
8127450	IRC81274-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC TNQ1408/12/16/42	IRC006
8127500	IRC81275	Fernbedienung	TV	EUROPHON, KARCHER IR 1791	IRC001
8127550	IRC81275-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	EUROPHON, KARCHER IR 1791	IRC006
8127700	IRC81277	Fernbedienung	TV	HITACHI CLE 934A	IRC001
8127750	IRC81277-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 934A	IRC006
8127850	IRC81278-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 932A/933A	IRC006
8128000	IRC81280	Fernbedienung	TV	GOLDSTAR 105-068K/209B/210A	IRC001
8128050	IRC81280-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOLDSTAR 105-068K/209B/210A	IRC006
8128100	IRC81281	Fernbedienung	TV	GOLDSTAR, TENSAI VS-068R	IRC001
8128150	IRC81281-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOLDSTAR, TENSAI VS-068R	IRC006
8128200	IRC81282	Fernbedienung	TV	PHILIPS RC 7533	IRC001
8128250	IRC81282-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 7533	IRC006
8128300	IRC81283	Fernbedienung	TV	PHILIPS RC 7540	IRC001
8128350	IRC81283-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 7540	IRC006
8128400	IRC81284	Fernbedienung	TV	PHILIPS RC 6805	IRC001
8128450	IRC81284-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 6805	IRC006
8128500	IRC81285	Fernbedienung	TV/VCR COMBI	PHILIPS RT760/101, /104, /301	IRC001
8128600	IRC81286	Fernbedienung	TV	THOMSON, NORDMENDE IMC14, TC97	IRC001
8128650	IRC81286-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	THOMSON, NORDMENDE IMC14, TC97	IRC006
8128750	IRC81287-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ANITECH, BASIC LINE, HANSEATIC	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDDESC	REF	GROUP
8128800	IRC81288	Fernbedienung	TV	SAMSUNG RM 110, RM 131	IRC001
8128850	IRC81288-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG RM 110, RM 131	IRC006
8128900	IRC81289	Fernbedienung	TV	HITACHI CLE 872A/B	IRC001
8128950	IRC81289-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 872A/B	IRC006
8129000	IRC81290	Fernbedienung	TV	SANYO JXHM/PF, RC ED-0	IRC001
8129050	IRC81290-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SANYO JXHM/PF, RC ED-0	IRC006
8129100	IRC81291	Fernbedienung	TV	VESTEL 940/1040/1540/2040/3040	IRC001
8129150	IRC81291-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	VESTEL 940/1040/1540/2040/3040	IRC006
8129200	IRC81292	Fernbedienung	TV	JVC RM-C 770 IE	IRC001
8129250	IRC81292-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	JVC RM-C 770 IE	IRC006
8129350	IRC81293-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-9290/92/93, 9329/81	IRC006
8129400	IRC81294	Fernbedienung	TV	TOSHIBA CT-90003, CT-90004	IRC001
8129450	IRC81294-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-90003, CT-90004	IRC006
8129500	IRC81295	Fernbedienung	TV	HITACHI CLE 908	IRC001
8129550	IRC81295-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 908	IRC006
8129600	IRC81296	Fernbedienung	TV	HITACHI CLE 900/A, CLE 912A	IRC001
8129650	IRC81296-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 900/A, CLE 912A	IRC006
8129700	IRC81297	Fernbedienung	TV	HITACHI CLE 879/886/890	IRC001
8129750	IRC81297-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 879/886/890	IRC006
8129850	IRC81298-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 893, 898, 924	IRC006
8130000	IRC81300	Fernbedienung	TV	HITACHI CLE 925	IRC001
8130050	IRC81300-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 925	IRC006
8130100	IRC81301	Fernbedienung	TV	HITACHI CLE 923C/D	IRC001
8130150	IRC81301-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 923C/D	IRC006
8130200	IRC81302	Fernbedienung	TV	HITACHI CLE 894/904/905	IRC001
8130250	IRC81302-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 894/904/905	IRC006
8130300	IRC81303	Fernbedienung	TV/VCR COMBI	SONY RM-C801/02/03/10/11/12/13	IRC001
8130400	IRC81304	Fernbedienung	TV	SONY RM 887/88/91/92/93	IRC001
8130450	IRC81304-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM 887/88/91/92/93	IRC006
8130700	IRC81307	Fernbedienung	TV	RFT, SINUDYNE, PHILCO TRD99	IRC001
8130750	IRC81307-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	RFT, SINUDYNE, PHILCO TRD99	IRC006
8130850	IRC81308-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	DAEWOO R-28A02, 48B2128A02	IRC006
8130900	IRC81309	Fernbedienung	TV	VESTEL 930	IRC001
8130950	IRC81309-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	VESTEL 930	IRC006
8131000	IRC81310	Fernbedienung	TV	UNIVERSUM PR 106, ELEKTRONIKA	IRC001

ID	TYP	DESC	ADDDESC	REF	GROUP
8131050	IRC81310-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	UNIVERSUM PR 106, ELEKTRONIKA	IRC006
8131100	IRC81311	Fernbedienung	TV	FINLUX, SALORA, LUXOR RK 100	IRC001
8131150	IRC81311-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FINLUX, SALORA, LUXOR RK 100	IRC006
8131200	IRC81312	Fernbedienung	TV	SCHNEIDER RC 213, RC 221	IRC001
8131250	IRC81312-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SCHNEIDER RC 213, RC 221	IRC006
8132500	IRC81325	Fernbedienung	TV	TRILUX RC 5403	IRC001
8132550	IRC81325-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TRILUX RC 5403	IRC006
8132650	IRC81326-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	CURTIS TP-M01	IRC006
8132700	IRC81327	Fernbedienung	TV	UNIMOR RB 970, SIESTA 2	IRC001
8132750	IRC81327-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	UNIMOR RB 970, SIESTA 2	IRC006
8132800	IRC81328	Fernbedienung	TV/CRT, LCD	PROFILO, SANYO, TATUNG	IRC001
8132850	IRC81328-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PROFILO, SANYO, TATUNG	IRC006
8132900	IRC81329	Fernbedienung	TV	PROFILO, TELRA, SABA, TM 45	IRC001
8132950	IRC81329-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PROFILO, TELRA, SABA, TM 45	IRC006
8133000	IRC81330	Fernbedienung	TV	VESTEL, SEG, MEDION, 2100	IRC001
8133050	IRC81330-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	VESTEL, SEG, MEDION, 2100	IRC006
8133100	IRC81331	Fernbedienung	TV	VESTEL, SEG, RC 8077	IRC001
8133150	IRC81331-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	VESTEL, SEG, RC 8077	IRC006
8133200	IRC81332	Fernbedienung	TV	LUXOR, FINLUX RCF 638 B	IRC001
8133250	IRC81332-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LUXOR, FINLUX RCF 638 B	IRC006
8133300	IRC81333	Fernbedienung	TV	NOKIA RCX 800	IRC001
8133350	IRC81333-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA RCX 800	IRC006
8133600	IRC81336	Fernbedienung	TV	THOMSON	IRC001
8133650	IRC81336-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	THOMSON	IRC006
8133900	IRC81339	Fernbedienung	TV	SAGEM TLS/TLM 01/02	IRC001
8133950	IRC81339-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAGEM TLS/TLM 01/02	IRC006
8134000	IRC81340	Fernbedienung	TV	DAEWOO R-40A01/A06	IRC001
8134050	IRC81340-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	DAEWOO R-40A01/A06	IRC006
8134100	IRC81341	Fernbedienung	TV	DAEWOO R-22D05	IRC001
8134150	IRC81341-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	DAEWOO R-22D05	IRC006
8134350	IRC81343-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	OVP RC 2851	IRC006
8134400	IRC81344	Fernbedienung	TV	OVP RC 2819/2024/5840	IRC001
8134450	IRC81344-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	OVP RC 2819/2024/5840	IRC006
8135300	IRC81353	Fernbedienung	TV	LG/GOLDSTAR 105-212/214/219	IRC001
8135350	IRC81353-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LG/GOLDSTAR 105-212/214/219	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8135400	IRC81354	Fernbedienung	TV, VCR	PHILIPS RC 2541/2543/2525	IRC001
8135450	IRC81354-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 2541/2543/2525	IRC006
8135500	IRC81355	Fernbedienung	TV	SONY RM 677/687/717/827S	IRC001
8135550	IRC81355-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM 677/687/717/827S	IRC006
8135600	IRC81356	Fernbedienung	TV ONLY	LUXOR 210 1050-11	IRC001
8135650	IRC81356-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LUXOR 210 1050-11	IRC006
8135700	IRC81357	Fernbedienung	TV	NOKIA, K 0021, 5652 2553/54	IRC001
8135750	IRC81357-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA, K 0021, 5652 2553/54	IRC006
8135800	IRC81358	Fernbedienung	TV, VCR	JVC, RM-C 470H, RM-C 601/620	IRC001
8135850	IRC81358-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	JVC, RM-C 470H, RM-C 601/620	IRC006
8135900	IRC81359	Fernbedienung	TV/VCR COMBI	GRUNDIG TVP 760/762/763	IRC001
8136000	IRC81360	Fernbedienung	TV, VCR	JVC RM-C 860, RM-C870/1/2/3	IRC001
8136050	IRC81360-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	JVC RM-C 860, RM-C870/1/2/3	IRC006
8136100	IRC81361	Fernbedienung	TV	NOKIA RCX 699, RCX 700	IRC001
8136150	IRC81361-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA RCX 699, RCX 700	IRC006
8136200	IRC81362	Fernbedienung	TV, VCR	SHARP G1061/65/66/67/71SA	IRC001
8136250	IRC81362-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SHARP G1061/65/66/67/71SA	IRC006
8136300	IRC81363	Fernbedienung	TV	SHARP G1051BMSA, G1059/60SA	IRC001
8136350	IRC81363-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SHARP G1051BMSA, G1059/60SA	IRC006
8136400	IRC81364	Fernbedienung	TV, VCR	AKAI RC-N2A, RC-V7A, RC-V9A	IRC001
8136450	IRC81364-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	AKAI RC-N2A, RC-V7A, RC-V9A	IRC006
8136550	IRC81365-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	B & O, 8053045	IRC006
8136600	IRC81366	Fernbedienung	TV	SAMSUNG 10095C, 107C/116C/129C	IRC001
8136650	IRC81366-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG 10095C, 107C/116C/129C	IRC006
8136700	IRC81367	Fernbedienung	TV, VCR	SAMSUNG 00104A/J, 00116B	IRC001
8136750	IRC81367-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG 00104A/J, 00116B	IRC006
8136800	IRC81368	Fernbedienung	TV/VCR COMBI	DAEWOO R-35FXX, R-46FXX	IRC001
8136900	IRC81369	Fernbedienung	TV/VCR COMBI	DAEWOO, R-46C04/19	IRC001
8137000	IRC81370	Fernbedienung	TV/CRT, LCD, PLASMA	PROFILO, TELRA, TM38P100, PT100	IRC001
8137050	IRC81370-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PROFILO, TELRA, TM38P100, PT100	IRC006
8137100	IRC81371	Fernbedienung	TV, VCR, DVD	PANASONIC EUR 511210/11/20/30	IRC001
8137150	IRC81371-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC EUR 511210/11/20/30	IRC006
8137200	IRC81372	Fernbedienung	TV	TATUNG RC 400	IRC001
8137250	IRC81372-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TATUNG RC 400	IRC006
8137300	IRC81373	Fernbedienung	TV, VCR	PANASONIC EUR 511300/10/80	IRC001

ID	TYP	DESC	ADDDESC	REF	GROUP
8137350	IRC81373-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC EUR 511300/10/80	IRC006
8137400	IRC81374	Fernbedienung	TV/VCR COMBI	PHILIPS RT 25787/101	IRC001
8137550	IRC81375-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	AKURA CX240/250/330/340T	IRC006
8137600	IRC81376	Fernbedienung	TV/VCR COMBI	PHILIPS RT 140/513	IRC001
8137850	IRC81378-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 8611/01	IRC006
8137900	IRC81379	Fernbedienung	TV, VCR	PANASONIC EUR 51940/41	IRC001
8138000	IRC81380	Fernbedienung	TV	TATUNG RC 500C	IRC001
8138050	IRC81380-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TATUNG RC 500C	IRC006
8138150	IRC81381-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MEDION, TEVION, JOCEL, RC 40-1	IRC006
8138250	IRC81382-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	CLATRONIC, MAGNUM, TEVION	IRC006
8138300	IRC81383	Fernbedienung	TV/DVD COMBI	MEDION R6SX2, BUSH	IRC001
8138500	IRC81385	Fernbedienung	TV, VCR, DVD	HITACHI CLE 952A	IRC001
8138550	IRC81385-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 952A	IRC006
8138600	IRC81386	Fernbedienung	TV	BEKO, LG RC 643740	IRC001
8138650	IRC81386-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BEKO, LG RC 643740	IRC006
8138700	IRC81387	Fernbedienung	TV	KARCHER, CROWN, SMC RC 514/B	IRC001
8138750	IRC81387-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	KARCHER, CROWN, SMC RC 514/B	IRC006
8138800	IRC81388	Fernbedienung	TV	LG CB21T40, MEDION	IRC001
8138850	IRC81388-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LG CB21T40, MEDION	IRC006
8138900	IRC81389	Fernbedienung	TV	ORION 4400, SINUDYNE, ALBA	IRC001
8138950	IRC81389-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION 4400, SINUDYNE, ALBA	IRC006
8139000	IRC81390	Fernbedienung	TV	ORION 8000, SINUDYNE	IRC001
8139050	IRC81390-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION 8000, SINUDYNE	IRC006
8139100	IRC81391	Fernbedienung	TV	ORION 2500, SINUDYNE	IRC001
8139150	IRC81391-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION 2500, SINUDYNE	IRC006
8139450	IRC81394-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 941, 941B	IRC006
8139550	IRC81395-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE 946A	IRC006
8139600	IRC81396	Fernbedienung	TV	HITACHI RC 200	IRC001
8139650	IRC81396-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI RC 200	IRC006
8139700	IRC81397	Fernbedienung	TV	OTV, OVP, ORAVA RC 5500	IRC001
8139750	IRC81397-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	OTV, OVP, ORAVA RC 5500	IRC006
8139800	IRC81398	Fernbedienung	TV	OTF, OVP, ORAVA, TESLA RC5471	IRC001
8139850	IRC81398-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	OTF, OVP, ORAVA, TESLA RC5471	IRC006
8139900	IRC81399	Fernbedienung	TV	ROYAL LUX, TXT/ST/NICAM	IRC001
8139950	IRC81399-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ROYAL LUX, TXT/ST/NICAM	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8140000	IRC81400	Fernbedienung	TV/DVD COMBI	GOODMANS TVD 1540	IRC001
8140100	IRC81401	Fernbedienung	TV	TRILUX RC 5405, RC 5407	IRC001
8140150	IRC81401-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TRILUX RC 5405, RC 5407	IRC006
8140250	IRC81402-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TRILUX RC 5402	IRC006
8140300	IRC81403	Fernbedienung	TV/VCR COMBI	PROLINE TVC 140	IRC001
8140400	IRC81404	Fernbedienung	TV	GOODMANS, DAEWOO R-46G22	IRC001
8140450	IRC81404-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOODMANS, DAEWOO R-46G22	IRC006
8140500	IRC81405	Fernbedienung	TV	FORMENTI, GOODMANS SF10, SF11	IRC001
8140550	IRC81405-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FORMENTI, GOODMANS SF10, SF11	IRC006
8140900	IRC81409	Fernbedienung	TV	ORAVA, TESLA RC 5441	IRC001
8140950	IRC81409-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORAVA, TESLA RC 5441	IRC006
8141000	IRC81410	Fernbedienung	TV	UNITED, RED STAR RC 34-4/S	IRC001
8141050	IRC81410-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	UNITED, RED STAR RC 34-4/S	IRC006
8141100	IRC81411	Fernbedienung	TV, VCR, DVD	SANYO JXMTA	IRC001
8141150	IRC81411-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SANYO JXMTA	IRC006
8141200	IRC81412	Fernbedienung	TV/VCR COMBI	TOSHIBA VTV-1400/1402/2133	IRC001
8141450	IRC81414-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-90079	IRC006
8141500	IRC81415	Fernbedienung	TV/CRT, LCD, PLASMA	TOSHIBA CT-90100	IRC001
8141550	IRC81415-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-90100	IRC006
8141600	IRC81416	Fernbedienung	TV	TOSHIBA RC 2243	IRC001
8141650	IRC81416-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA RC 2243	IRC006
8141700	IRC81417	Fernbedienung	TV, VCR, DVD (MULTILEVEL)	PHILIPS RC 2563/01	IRC001
8141750	IRC81417-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 2563/01	IRC006
8141800	IRC81418	Fernbedienung	TV	PHILIPS RC 8205/21, RC 8207/01	IRC001
8141850	IRC81418-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 8205/21, RC 8207/01	IRC006
8141900	IRC81419	Fernbedienung	TV/VCR COMBI	PHILIPS RT 795/101, RT 798/101	IRC001
8142000	IRC81420	Fernbedienung	TV/VCR COMBI	PHILIPS RT 785/101	IRC001
8142100	IRC81421	Fernbedienung	HOTEL-TV	PHILIPS RC 8611/01	IRC001
8142150	IRC81421-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 8611/01	IRC006
8142200	IRC81422	Fernbedienung	TV, VCR, SAT (MULTILEVEL)	PHILIPS RC 2592/01	IRC001
8142250	IRC81422-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 2592/01	IRC006
8142300	IRC81423	Fernbedienung	HOTEL-TV	NOKIA SPH 3, SPH 4	IRC001
8142350	IRC81423-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA SPH 3, SPH 4	IRC006
8142400	IRC81424	Fernbedienung	TV	PHILIPS RC 0761/01	IRC001
8142450	IRC81424-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 0761/01	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDESC	REF	GROUP
8143200	IRC81432	Fernbedienung	TV/DVD COMBI	VESTEL, SEG, NORDMENDE	IRC001
8143400	IRC81434	Fernbedienung	TV	VIDEOTON TRC 012, TRC 014	IRC001
8143450	IRC81434-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	VIDEOTON TRC 012, TRC 014	IRC006
8143550	IRC81435-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION/H, INFRA COMPUTER 09	IRC006
8143700	IRC81437	Fernbedienung	HOTEL-TV	PHILIPS RC 2882/01, RC 86702	IRC001
8143750	IRC81437-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 2882/01, RC 86702	IRC006
8143850	IRC81438-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BEKO 20.2, 6005119	IRC006
8143900	IRC81439	Fernbedienung	TV	VESTEL, UNIVERSUM RC 2440/45	IRC001
8143950	IRC81439-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	VESTEL, UNIVERSUM RC 2440/45	IRC006
8144050	IRC81440-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GRUNDIG TP 751C	IRC006
8144100	IRC81441	Fernbedienung	TV, VCR	PHILIPS RC 19039001/01	IRC001
8144150	IRC81441-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 19039001/01	IRC006
8144200	IRC81442	Fernbedienung	HOTEL-TV	NOKIA SMH 1	IRC001
8144250	IRC81442-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA SMH 1	IRC006
8144600	IRC81446	Fernbedienung	HOTEL-TV	NOKIA MPH 1	IRC001
8144650	IRC81446-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA MPH 1	IRC006
8145050	IRC81450-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MATSUI RC 1004, PBJZ, BPL	IRC006
8145100	IRC81451	Fernbedienung	TV, VCR	PANASONIC EUR 51922 - 27	IRC001
8145150	IRC81451-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC EUR 51922 - 27	IRC006
8145200	IRC81452	Fernbedienung	TV, VCR, DVD	SONY RM-932, RM-933, RM-934	IRC001
8145250	IRC81452-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM-932, RM-933, RM-934	IRC006
8145300	IRC81453	Fernbedienung	TV, VCR, SAT (MULTILEVEL)	PHILIPS RC 2591	IRC001
8145350	IRC81453-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 2591	IRC006
8145400	IRC81454	Fernbedienung	TV ONLY	LOEWE CONTROL 100 TV	IRC001
8145450	IRC81454-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LOEWE CONTROL 100 TV	IRC006
8145500	IRC81455	Fernbedienung	TV/CRT,LCD + VCR + SAT	GRUNDIG TP 150 C, TP 160 C	IRC001
8145550	IRC81455-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GRUNDIG TP 150 C, TP 160 C	IRC006
8145600	IRC81456	Fernbedienung	TV	METZ 6305, 6305-2, RB11, RC11	IRC001
8145650	IRC81456-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	METZ 6305, 6305-2, RB11, RC11	IRC006
8145700	IRC81457	Fernbedienung	TV	ORION, MATSUI 076R0DG110/220	IRC001
8145750	IRC81457-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION, MATSUI 076R0DG110/220	IRC006
8146400	IRC81464	Fernbedienung	TV	JVC RM-C51/52/54/60/1100/1500	IRC001
8146450	IRC81464-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	JVC RM-C51/52/54/60/1100/1500	IRC006
8146650	IRC81466-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-90002-6/41/42/43/71	IRC006
8146800	IRC81468	Fernbedienung	TV	SHARP RC 1548	IRC001

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8146850	IRC81468-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SHARP RC 1548	IRC006
8146900	IRC81469	Fernbedienung	TV	VESTEL RC 1541	IRC001
8146950	IRC81469-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	VESTEL RC 1541	IRC006
8147000	IRC81470	Fernbedienung	TV/VCR COMBI	SAMSUNG 00107 J, 00221 E/D	IRC001
8147100	IRC81471	Fernbedienung	TV/LCD	AKAI, BUSH, GUNDIG, RM-L1703	IRC001
8147150	IRC81471-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	AKAI, BUSH, GUNDIG, RM-L1703	IRC006
8147200	IRC81472	Fernbedienung	TV/VCR COMBI	LG 6710V00032E	IRC001
8147300	IRC81473	Fernbedienung	TV/VCR COMBI	ORION 076R0CH540/750	IRC001
8147400	IRC81474	Fernbedienung	TV/DVD COMBI	ORION 076R0HE010	IRC001
8147500	IRC81475	Fernbedienung	TV/DVD COMBI	TELRA 631020001151	IRC001
8147650	IRC81476-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION 07660BG060/070/090	IRC006
8147700	IRC81477	Fernbedienung	TV	ORION 076R0AP010, 076R0BR010	IRC001
8147750	IRC81477-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION 076R0AP010, 076R0BR010	IRC006
8147800	IRC81478	Fernbedienung	TV/CRT, LCD	MIVAR X1, X2, X3, X4, Y1	IRC001
8147850	IRC81478-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MIVAR X1, X2, X3, X4, Y1	IRC006
8148000	IRC81480	Fernbedienung	HOTEL-TV	PHILIPS RC 8610/01	IRC001
8148050	IRC81480-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 8610/01	IRC006
8148200	IRC81482	Fernbedienung	TV/CRT, PLASMA + VCR	LG 6710V00100A/Q, 00126R	IRC001
8148250	IRC81482-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LG 6710V00100A/Q, 00126R	IRC006
8148300	IRC81483	Fernbedienung	TV/CRT, LCD, BACKPRO + VCR	LG 6710V00032U, 61U, 67G, 83A	IRC001
8148350	IRC81483-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LG 6710V00032U, 61U, 67G, 83A	IRC006
8148450	IRC81484-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LG 6710V00044C/K/L, 00061M	IRC006
8148500	IRC81485	Fernbedienung	TV/LCD+VCR	LG, 6710V000091A/G, 00100K/R	IRC001
8148550	IRC81485-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LG, 6710V000091A/G, 00100K/R	IRC006
8148600	IRC81486	Fernbedienung	TV/CRT, LCD	LG 6710V00082R/W	IRC001
8148650	IRC81486-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LG 6710V00082R/W	IRC006
8148750	IRC81487-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LG 6710V00067M/Y, 00092E/K	IRC006
8148800	IRC81488	Fernbedienung	TV, VCR	LG 6710V00070A, 00076F, 00090A	IRC001
8148850	IRC81488-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LG 6710V00070A, 00076F, 00090A	IRC006
8148900	IRC81489	Fernbedienung	TV, VCR	LG 6710V00112E	IRC001
8148950	IRC81489-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LG 6710V00112E	IRC006
8149000	IRC81490	Fernbedienung	TV, VCR	LG 6710V00009L/M/K, 00017N	IRC001
8149050	IRC81490-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LG 6710V00009L/M/K, 00017N	IRC006
8149100	IRC81491	Fernbedienung	TV/LCD	KARCHER TVL-151 M	IRC001
8149150	IRC81491-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	KARCHER TVL-151 M	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8149250	IRC81492-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SELECO RC 3500	IRC006
8149350	IRC81493-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG BN59-00225 A	IRC006
8149400	IRC81494	Fernbedienung	TV/LCD, PLASMA	AEG, UNIVERSUM, VESTEL RC 1542	IRC001
8149450	IRC81494-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	AEG, UNIVERSUM, VESTEL RC 1542	IRC006
8149500	IRC81495	Fernbedienung	TV/DVD COMBI	R5301BA033602	IRC001
8149600	IRC81496	Fernbedienung	TV/DVD COMBI	GOODMANS GTV34R3DVD	IRC001
8149700	IRC81497	Fernbedienung	TV/DVD COMBI	GOODMANS GTV14T3DVD	IRC001
8149800	IRC81498	Fernbedienung	TV, VCR	TOSHIBA CT-814/815/816/824/830	IRC001
8149850	IRC81498-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-814/815/816/824/830	IRC006
8149900	IRC81499	Fernbedienung	TV/CRT, LCD-DVD COMBI	TELRA, PHILIPS 631020001381	IRC001
8150000	IRC81500	Fernbedienung	TV	SANYO 060-01224-1.0, 0.2	IRC001
8150050	IRC81500-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SANYO 060-01224-1.0, 0.2	IRC006
8150100	IRC81501	Fernbedienung	TV, VCR, DVD	SANYO JXMSB, JXMSD	IRC001
8150150	IRC81501-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SANYO JXMSB, JXMSD	IRC006
8150200	IRC81502	Fernbedienung	TV/DVD COMBI	AKURA HTR-081	IRC001
8150350	IRC81503-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA, IRH 3, IRH 4, IRH 5	IRC006
8150400	IRC81504	Fernbedienung	TV	GOODMANS GTV42P3, BEKO X52187	IRC001
8150450	IRC81504-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOODMANS GTV42P3, BEKO X52187	IRC006
8150500	IRC81505	Fernbedienung	TV/BACKPRO	BUSH RP 42, GRUNDIG RC 40 C	IRC001
8150550	IRC81505-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BUSH RP 42, GRUNDIG RC 40 C	IRC006
8150700	IRC81507	Fernbedienung	TV, VCR, DVD	PANASONIC EUR511243 EUR7635010	IRC001
8150750	IRC81507-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC EUR511243 EUR7635010	IRC006
8150800	IRC81508	Fernbedienung	TV/VCR COMBI	PHILIPS RT 720/101, RT 721/111	IRC001
8150900	IRC81509	Fernbedienung	TV	ORION (H) RC-R01-0H	IRC001
8150950	IRC81509-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION (H) RC-R01-0H	IRC006
8151350	IRC81513-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	DISNEY 076NOJP020	IRC006
8151400	IRC81514	Fernbedienung	TV/CRT, LCD	SAMSUNG AA59-00312A/00328A	IRC001
8151450	IRC81514-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG AA59-00312A/00328A	IRC006
8151500	IRC81515	Fernbedienung	TV/PLASMA	HYUNDAI HPT 4240 MK1	IRC001
8151550	IRC81515-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HYUNDAI HPT 4240 MK1	IRC006
8151600	IRC81516	Fernbedienung	TV	HYUNDAI HPT 4240 MK2	IRC001
8151650	IRC81516-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HYUNDAI HPT 4240 MK2	IRC006
8151700	IRC81517	Fernbedienung	TV/VCR COMBI	PHILIPS RT 712/101, RT 712/201	IRC001
8151850	IRC81518-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-861, CT-863	IRC006
8152100	IRC81521	Fernbedienung	TV/LCD	BEKO ZR4187, PHOCUS RC40/45	IRC001

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8152150	IRC81521-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BEKO ZR4187, PHOCUS RC40/45	IRC006
8152200	IRC81522	Fernbedienung	TV/VCR COMBI	SONY RM-C 814/815/816	IRC001
8152400	IRC81524	Fernbedienung	TV	FINLUX, SALORA, LUXOR RCX 300	IRC001
8152450	IRC81524-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FINLUX, SALORA, LUXOR RCX 300	IRC006
8152600	IRC81526	Fernbedienung	TV	BEKO LD2187F, PL7187F	IRC001
8152650	IRC81526-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BEKO LD2187F, PL7187F	IRC006
8152700	IRC81527	Fernbedienung	TV/LCD + VCR, DVD	TOSHIBA CT-870, CT-873	IRC001
8152750	IRC81527-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-870, CT-873	IRC006
8152800	IRC81528	Fernbedienung	TV	SCHNEIDER, TCL, MORAVA, RC 115	IRC001
8152850	IRC81528-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SCHNEIDER, TCL, MORAVA, RC 115	IRC006
8152950	IRC81529-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HYUNDAI PASR 42 E00D	IRC006
8153100	IRC81531	Fernbedienung	TV, PLASMA	SAGEM TL 50	IRC001
8153150	IRC81531-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAGEM TL 50	IRC006
8153200	IRC81532	Fernbedienung	TV/LCD	SKY, ORION, WATSON RC 2600	IRC001
8153250	IRC81532-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SKY, ORION, WATSON RC 2600	IRC006
8153300	IRC81533	Fernbedienung	HOTEL-TV	FINLUX NS 1	IRC001
8153350	IRC81533-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FINLUX NS 1	IRC006
8153500	IRC81535	Fernbedienung	TV/DVD COMBI	BEKO, PHOCUS, GRUNDIG RC 45	IRC001
8153600	IRC81536	Fernbedienung	TV/DTV	SAMSUNG AA59-00310 B	IRC001
8153650	IRC81536-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG AA59-00310 B	IRC006
8153750	IRC81537-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG AA59-00357 A	IRC006
8154200	IRC81542	Fernbedienung	TV/LCD	ORION, GOODMAN'S RC 200, RC 750	IRC001
8154250	IRC81542-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ORION, GOODMAN'S RC 200, RC 750	IRC006
8154300	IRC81543	Fernbedienung	HOTEL-TV	PHILIPS RC 2884/85/86	IRC001
8154350	IRC81543-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 2884/85/86	IRC006
8154400	IRC81544	Fernbedienung	TV/LCD	SONIX SO 15	IRC001
8154450	IRC81544-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONIX SO 15	IRC006
8154500	IRC81545	Fernbedienung	HOTEL-TV	PHILIPS RC 86703/01	IRC001
8154550	IRC81545-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 86703/01	IRC006
8154800	IRC81548	Fernbedienung	TV/LCD	GRUNDIG TP 156 C	IRC001
8154850	IRC81548-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GRUNDIG TP 156 C	IRC006
8155100	IRC81551	Fernbedienung	HOTEL-TV	GRUNDIG HOTEL TV FM CLOCK	IRC001
8155150	IRC81551-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GRUNDIG HOTEL TV FM CLOCK	IRC006
8155450	IRC81554-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SKY RC O42/1	IRC006
8155500	IRC81555	Fernbedienung	TV/VCR/DVD COMBI	ORION, BUSH, ALBA, MATSUI	IRC001

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8155600	IRC81556	Fernbedienung	TV, VCR, DVD	PHILIPS RC 19003	IRC001
8155650	IRC81556-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 19003	IRC006
8156050	IRC81560-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOODMANS 20211636	IRC006
8156100	IRC81561	Fernbedienung	TV, LCD	SHARP GA195WJSA, GA206WJSA	IRC001
8156150	IRC81561-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SHARP GA195WJSA, GA206WJSA	IRC006
8156200	IRC81562	Fernbedienung	TV, LCD	SHARP GA074/101/229/323WJSA	IRC001
8156250	IRC81562-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SHARP GA074/101/229/323WJSA	IRC006
8156800	IRC81568	Fernbedienung	TV	AEG RC-5R	IRC001
8156850	IRC81568-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	AEG RC-5R	IRC006
8156900	IRC81569	Fernbedienung	TV	SANYO JXMSA, JXMSB	IRC001
8156950	IRC81569-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SANYO JXMSA, JXMSB	IRC006
8157000	IRC81570	Fernbedienung	TV	TECNIMAGEN RC 2171, RC 2183	IRC001
8157050	IRC81570-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TECNIMAGEN RC 2171, RC 2183	IRC006
8157100	IRC81571	Fernbedienung	TV/CRT, LCD-DVD COMBI	TELRA TM64 DVD/TV TEK	IRC001
8157400	IRC81574	Fernbedienung	TV/DVD COMBI	PHILIPS RC 19042013/01	IRC001
8158000	IRC81580	Fernbedienung	TV/LCD	TWF, DMTECH LC03-AR014A	IRC001
8158050	IRC81580-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TWF, DMTECH LC03-AR014A	IRC006
8158200	IRC81582	Fernbedienung	TV/CRT, LCD	SEG, VESTEL RC 1060/70/80	IRC001
8158250	IRC81582-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SEG, VESTEL RC 1060/70/80	IRC006
8158300	IRC81583	Fernbedienung	TV, VCR, DVD	TOSHIBA CT-8002, CT-8003	IRC001
8158350	IRC81583-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-8002, CT-8003	IRC006
8158400	IRC81584	Fernbedienung	TV/LCD	V7, AEG R23E	IRC001
8158450	IRC81584-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	V7, AEG R23E	IRC006
8158500	IRC81585	Fernbedienung	TV/LCD	AEG RC25E	IRC001
8158550	IRC81585-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	AEG RC25E	IRC006
8158600	IRC81586	Fernbedienung	TV/DVD COMBI	AEG 8482501	IRC001
8158700	IRC81587	Fernbedienung	TV/LCD	JVC RM-C1900S/01S/05S/06S	IRC001
8158750	IRC81587-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BLAUPUNKT TC 120, TC 126	IRC006
8158800	IRC81588	Fernbedienung	TV/LCD	HARWA, LEXSOR RC-I02	IRC001
8158850	IRC81588-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HARWA, LEXSOR RC-I02	IRC006
8158900	IRC81589	Fernbedienung	TV/LCD	HARWA, LEXSOR, ORION RC-U37R	IRC001
8158950	IRC81589-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HARWA, LEXSOR, ORION RC-U37R	IRC006
8159000	IRC81590	Fernbedienung	TV/LCD	HARWA, LEXSOR, ORION RC-U07R	IRC001
8159050	IRC81590-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HARWA, LEXSOR, ORION RC-U07R	IRC006
8159100	IRC81591	Fernbedienung	TV/DLP BACKPRO	SAMSUNG BP59-00102 A	IRC001

ID	TYP	DESC	ADDDESC	REF	GROUP
8159150	IRC81591-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG BP59-00102 A	IRC006
8159200	IRC81592	Fernbedienung	LCD TV/DVD COMBI	DMTECH LC03-AR008B/012A/B016A	IRC001
8159300	IRC81593	Fernbedienung	TV/LCD	SHARP G A460/472/538 WJSA	IRC001
8159350	IRC81593-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SHARP G A460/472/538 WJSA	IRC006
8159400	IRC81594	Fernbedienung	TV/DVB-T	GOODMANS 631020001781	IRC001
8159450	IRC81594-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOODMANS 631020001781	IRC006
8159500	IRC81595	Fernbedienung	TV/LCD	SAMSUNG BN59-00463A	IRC001
8159600	IRC81596	Fernbedienung	TV/LCD+DVD+VCR	JVC RM-C 1860, RM-C 1861	IRC001
8159650	IRC81596-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	JVC RM-C 1860, RM-C 1861	IRC006
8159700	IRC81597	Fernbedienung	TV/LCD+STB+DVD+VCR	SAMSUNG BN59-00516A	IRC001
8159800	IRC81598	Fernbedienung	TV/LCD	FUNAI RP55-27ME	IRC001
8159850	IRC81598-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FUNAI RP55-27ME	IRC006
8160000	IRC81600	Fernbedienung	SYSTEM-RC	PHILIPS RC 2031/01	IRC001
8160100	IRC81601	Fernbedienung	SYSTEM-RC	PHILIPS RC 2001/01, RC 2009/01	IRC001
8160200	IRC81602	Fernbedienung	SYSTEM-RC	PHILIPS RC 2007/01	IRC001
8160300	IRC81603	Fernbedienung	SYSTEM-RC, TV/PLASMA, LCD	PHILIPS RC 4343/01	IRC001
8170000	IRC81700	Fernbedienung	TV/CRT,LCD,PLASMA	SCHNEIDER RC 901, RC 902	IRC001
8170050	IRC81700-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SCHNEIDER RC 901, RC 902	IRC006
8170100	IRC81701	Fernbedienung	TV/LCD	CELLO TP 1907 DVB	IRC001
8170150	IRC81701-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	CELLO TP 1907 DVB	IRC006
8170200	IRC81702	Fernbedienung	TV/LCD	CELLO TP 1907 BASIC	IRC001
8170250	IRC81702-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	CELLO TP 1907 BASIC	IRC006
8170300	IRC81703	Fernbedienung	TV/LCD	SAMSUNG AA59-00382A	IRC001
8170350	IRC81703-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG AA59-00382A	IRC006
8170400	IRC81704	Fernbedienung	LCD TV/DVD COMBI	CELLO MTV20D	IRC001
8170600	IRC81706	Fernbedienung	LCD TV/DVD COMBI	CELLO TP 1907 D VERS.2	IRC001
8170700	IRC81707	Fernbedienung	TV/DVD COMBI	CELLO DCS 1420	IRC001
8170800	IRC81708	Fernbedienung	LCD TV/DVD/DVB COMBI	DMTECH, HANSEATIC LC03-AR0028A	IRC001
8171000	IRC81710	Fernbedienung	TV/LCD	CELLO LTV0402	IRC001
8171100	IRC81711	Fernbedienung	TV/LCD	HYUNDAI HYE320D	IRC001
8171200	IRC81712	Fernbedienung	TV/IDTV	VESTEL RC 2147	IRC001
8171250	IRC81712-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	VESTEL RC 2147	IRC006
8171300	IRC81713	Fernbedienung	TV/IDTV	DAEWOO R-54B02	IRC001
8171500	IRC81715	Fernbedienung	TV/IDTV	HISENSE EN-20515B, EN-21622C	IRC001
8171550	IRC81715-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HISENSE EN-20515B, EN-21622C	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8171600	IRC81716	Fernbedienung	TV/LCD	BAIRD, HAIER, SKY RC H30-1	IRC001
8171900	IRC81719	Fernbedienung	TV/LCD	LG MKJ37815701, 6710T00022R	IRC001
8171950	IRC81719-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LG MKJ37815701, 6710T00022R	IRC006
8172000	IRC81720	Fernbedienung	LCD TV/DVD COMBI	CELLO HH1506H	IRC001
8172100	IRC81721	Fernbedienung	TV/LCD	PHILIPS RC 1683801/01	IRC001
8172150	IRC81721-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 1683801/01	IRC006
8172200	IRC81722	Fernbedienung	TV/LCD	MEDION, TEVION, 20023428	IRC001
8172250	IRC81722-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MEDION, TEVION, 20023428	IRC006
8172350	IRC81723-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	AG RC 24 NTXT, RC 48 NTXT	IRC006
8172650	IRC81726-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MEDION, GERICOM, SCHNEIDER	IRC006
8172700	IRC81727	Fernbedienung	TV, LCD, PLASMA + DVD	HITACHI CLE-958	IRC001
8172750	IRC81727-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE-958	IRC006
8172800	IRC81728	Fernbedienung	TV, LCD, PLASMA + DVD	HITACHI CLE-967	IRC001
8172850	IRC81728-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE-967	IRC006
8172900	IRC81729	Fernbedienung	TV, LCD, PLASMA	PHILIPS RC 2034301/01	IRC001
8172950	IRC81729-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 2034301/01	IRC006
8173000	IRC81730	Fernbedienung	HOTEL-TV	NOKIA IRH 7	IRC001
8173050	IRC81730-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NOKIA IRH 7	IRC006
8173150	IRC81731-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LOEWE FB 200	IRC006
8173200	IRC81732	Fernbedienung	LCD-TV	TATUNG RM-L1704	IRC001
8173350	IRC81733-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	JOCEL JT-14 N8D	IRC006
8173450	IRC81734-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FUNAI, VIDEOSEVEN RC 27/30	IRC006
8173600	IRC81736	Fernbedienung	LCD-TV	XENIUS RC-Y35	IRC001
8173650	IRC81736-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	XENIUS RC-Y35	IRC006
8173700	IRC81737	Fernbedienung	LCD-TV	BUSH 845D47BF3XBBUH	IRC001
8173750	IRC81737-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BUSH 845D47BF3XBBUH	IRC006
8173800	IRC81738	Fernbedienung	LCD-TV/DVD COMBI	VESTEL, XIRON, BUSH RC 1907	IRC001
8173900	IRC81739	Fernbedienung	LCD-TV	GOODMANS E052731185	IRC001
8173950	IRC81739-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOODMANS E052731185	IRC006
8174000	IRC81740	Fernbedienung	LCD-TV	GOODMANS RC-GTVL32W25HDF	IRC001
8174050	IRC81740-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOODMANS RC-GTVL32W25HDF	IRC006
8174100	IRC81741	Fernbedienung	LCD-TV	DAEWOO Z8L187R	IRC001
8174150	IRC81741-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	DAEWOO Z8L187R	IRC006
8174200	IRC81742	Fernbedienung	LCD-TV/DVD COMBI	GOODMANS 080RC224002	IRC001
8174350	IRC81743-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	DAEWOO R-6100	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8174400	IRC81744	Fernbedienung	LCD-TV/DVD COMBI	TELRA TM64 PT100Y, MEDION	IRC001
8174700	IRC81747	Fernbedienung	LCD-TV	ADL RJ-2306E, WOV RJ-2307E	IRC001
8174750	IRC81747-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ADL RJ-2306E, WOV RJ-2307E	IRC006
8174800	IRC81748	Fernbedienung	LCD-TV	ADL RJ-2301E	IRC001
8174850	IRC81748-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ADL RJ-2301E	IRC006
8174900	IRC81749	Fernbedienung	LCD-TV	GERICOM 124-501, ADL	IRC001
8174950	IRC81749-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GERICOM 124-501, ADL	IRC006
8175400	IRC81754	Fernbedienung	LCD-TV/DVD COMBI	GOODMANS GLCD17W2DVD, AEG	IRC001
8175550	IRC81755-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ROADSTAR, DELTON RC 34G-FTXT	IRC006
8175600	IRC81756	Fernbedienung	TV	AEG RC-L-06, 8484401/02/50	IRC001
8175650	IRC81756-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	AEG RC-L-06, 8484401/02/50	IRC006
8175700	IRC81757	Fernbedienung	TV/DVD/VCR COMBI	ALPHA J970	IRC001
8175800	IRC81758	Fernbedienung	LCD-TV	FINLUX, TARGA 60-0046	IRC001
8175850	IRC81758-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FINLUX, TARGA 60-0046	IRC006
8175900	IRC81759	Fernbedienung	TV/DVD COMBI	BUSH 20233430	IRC001
8176000	IRC81760	Fernbedienung	TV, LCD, PLASMA	BUSH, VESTEL 20199121,20209522	IRC001
8176050	IRC81760-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BUSH, VESTEL 20199121,20209522	IRC006
8176100	IRC81761	Fernbedienung	TV, LCD	BUSH, BEKO XLX187R	IRC001
8176150	IRC81761-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BUSH, BEKO XLX187R	IRC006
8176200	IRC81762	Fernbedienung	TV/DVD COMBI	BUSH, GOODMANS DF0449E	IRC001
8176350	IRC81763-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	CAT CTS-3210	IRC006
8176450	IRC81764-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BUSH, GRUNDIG BAJ187F	IRC006
8176500	IRC81765	Fernbedienung	LCD-TV	WHARFEDALE, HAIER HYF-51C	IRC001
8176550	IRC81765-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	WHARFEDALE, HAIER HYF-51C	IRC006
8176600	IRC81766	Fernbedienung	LCD-TV	LG AKB33871401	IRC001
8176650	IRC81766-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LG AKB33871401	IRC006
8176750	IRC81767-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	UMC, SKY, SWISSTEC, RC00049	IRC006
8176850	IRC81768-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PROTEK PT2634, PT3234	IRC006
8176950	IRC81769-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SWISSTEC, GERICOM 135 364	IRC006
8177150	IRC81771-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOODMANS 0806RC133706	IRC006
8177250	IRC81772-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GOODMANS 0806RC134701	IRC006
8177450	IRC81774-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FINLUX RC570	IRC006
8177550	IRC81775-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ALBA, BUSH, ROADSTAR VES-01	IRC006
8177700	IRC81777	Fernbedienung	TV/VCR/DVD COMBI	ORION, BUSH, 076R0HM01A	IRC001
8177800	IRC81778	Fernbedienung	LCD-TV/DVD COMBI	ALBA RC-ALCD15DVD1	IRC001

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8177900	IRC81779	Fernbedienung	LCD-TV/DVD COMBI	BUSH RC-IDLCD19W18DHD	IRC001
8178000	IRC81780	Fernbedienung	LCD-TV	BUSH, GRUNDIG RX9187R	IRC001
8178050	IRC81780-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BUSH, GRUNDIG RX9187R	IRC006
8178150	IRC81781-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAIVOD RR3620	IRC006
8178350	IRC81783-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	OTRUM OTR/R3, OTR/R4	IRC006
8178450	IRC81784-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HYUNDAI HPTN-4200	IRC006
8178500	IRC81785	Fernbedienung	LCD-TV	PHILIPS RC 2143801/01	IRC001
8178550	IRC81785-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PHILIPS RC 2143801/01	IRC006
8178650	IRC81786-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HITACHI CLE-960/966/978	IRC006
8178750	IRC81787-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SEG WX-YKQ-604-OG, /UOC3-OG	IRC006
8178800	IRC81788	Fernbedienung	TV, LCD, PLASMA	SAMSUNG BN59-00683A	IRC001
8178900	IRC81789	Fernbedienung	TV, LCD, PLASMA	SAMSUNG BN59-00685A	IRC001
8178950	IRC81789-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SAMSUNG BN59-00685A	IRC006
8179100	IRC81791	Fernbedienung	HOTEL-TV	PHILIPS RC 19335038/01	IRC001
8179200	IRC81792	Fernbedienung	LCD, DLP-BACKPRO	SAGEM SAGHDD45F	IRC001
8179300	IRC81793	Fernbedienung	HOTEL-TV	PHILIPS RC 19335018/01	IRC001
8179450	IRC81794-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	DAYTEK, DAYTON, AIRIS	IRC006
8179500	IRC81795	Fernbedienung	LCD TV/DVD COMBI	DMTECH LC03-AR033B	IRC001
8179600	IRC81796	Fernbedienung	LCD TV/DVD COMBI	DMTECH RL06-AR002C/D	IRC001
8179750	IRC81797-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FUNAI NE309RD, NF007RD	IRC006
8179850	IRC81798-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	HUMAX NE-301, NR-304, NR-305	IRC006
8179950	IRC81799-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	VESTEL,SEG,UNIVERSUM, 30017841	IRC006
8180000	IRC81800	Fernbedienung	TV, LCD	MEDION, MD30169	IRC001
8180050	IRC81800-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	MEDION, MD30169	IRC006
8180100	IRC81801	Fernbedienung	TV, LCD	SONY RM-EA001/002,RM-ED001/002	IRC001
8180150	IRC81801-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SONY RM-EA001/002,RM-ED001/002	IRC006
8180250	IRC81802-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	OTAVA RD3920, RD3930	IRC006
8180400	IRC81804	Fernbedienung	TV	SAMSUNG BN59-00684A	IRC001
8180750	IRC81807-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	VIDEOSEVEN RC38	IRC006
8180900	IRC81809	Fernbedienung	TV/DVD	BAIRD OR190DVD	IRC001
8181080	81810.80	Fernbedienung	DISTLER-KLINIK, OEM	SAMSUNG BN59-00685A	IRC001
8181150	IRC81811-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	DAEWOO RC-DPD42	IRC006
8181250	IRC81812-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	THOMSON RCT615TCLM1	IRC006
8181350	IRC81813-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	SKY, SWISSTEC, G339181/ZC0	IRC006
8181450	IRC81814-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	AEG ZD-RC30	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8181500	IRC81815	Fernbedienung	LCD-TV/DTV/DVD COMBI	GRUNDIG 845D47JP3XBGRH	IRC001
8181650	IRC81816-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PROVIEW, LOGIK 845D47DK3XP	IRC006
8181750	IRC81817-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	METZ RG11	IRC006
8181800	IRC81818	Fernbedienung	TV, LCD	SONY RM-ED005/007/008/009	IRC001
8181900	IRC81819	Fernbedienung	TV, LCD	SONY RM-ED011/013/014	IRC001
8182050	IRC81820-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FUNAI NF004/019/021RD	IRC006
8182150	IRC81821-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	FUNAI NF028RD, NF031RD	IRC006
8182250	IRC81822-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BLUESKY RC 2005	IRC006
8182350	IRC81823-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	OTAVA RD3755A	IRC006
8182450	IRC81824-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	OTAVA RC3610	IRC006
8182550	IRC81825-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	PANASONIC EUR 511224/266	IRC006
8182700	IRC81827	Fernbedienung	TV	TOSHIBA CT-851	IRC001
8182750	IRC81827-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-851	IRC006
8182850	IRC81828-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	TOSHIBA CT-8893	IRC006
8182950	IRC81829-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	AMOI RC304E1	IRC006
8183050	IRC81830-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	GERICOM, FUJITSU SIEMENS	IRC006
8183250	IRC81832-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	NORTHERN STAR HBP01	IRC006
8183300	IRC81833	Fernbedienung	TV, LCD	BAIRD HYF-51L	IRC001
8183350	IRC81833-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	BAIRD HYF-51L	IRC006
8183450	IRC81834-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	ONN RC 41-ONN	IRC006
8183550	IRC81835-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LOEWE RC4	IRC006
8183650	IRC81836-OD	Fernbedienung IRC-OD	TV1	LOEWE RC3	IRC006
8183700	IRC81837	Fernbedienung	TV, LCD	PHILIPS RC 4343/01 TV ONLY	IRC001
8183800	IRC81838	Fernbedienung	LCD, TV/DVD COMBI	LUMATRON LCD-26N7 DVD	IRC001
8200100	IRC82001	Fernbedienung	VCR	PANASONIC EUR 571350/55	IRC001
8200200	IRC82002	Fernbedienung	VCR	THOMSON RC5304U, RC6X03NX	IRC001
8200400	IRC82004	Fernbedienung	VCR	DAEWOO 97P1R40K00	IRC001
8200500	IRC82005	Fernbedienung	VCR	MATSUI VX 1100, ORION	IRC001
8200600	IRC82006	Fernbedienung	VCR	MATSUI VX2000/3000, ORION	IRC001
8200700	IRC82007	Fernbedienung	VCR	ORION, UNIVERSUM RC 31	IRC001
8200800	IRC82008	Fernbedienung	VCR	PANASONIC VEQ 1658, VEQ 1694	IRC001
8200900	IRC82009	Fernbedienung	VCR	PANASONIC VEQ 0437/0534/0710	IRC001
8201000	IRC82010	Fernbedienung	VCR	TELEFUNKEN FB 890/990/1000	IRC001
8201100	IRC82011	Fernbedienung	VCR	SANYO A08000/B01302	IRC001
8201200	IRC82012	Fernbedienung	VCR	TOSHIBA VC 73/80/83	IRC001

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8201300	IRC82013	Fernbedienung	VCR	SANYO, SIEMENS, UNIVERSUM	IRC001
8201400	IRC82014	Fernbedienung	VCR	FISHER RC 910B, RVR 980BE	IRC001
8201500	IRC82015	Fernbedienung	VCR	JVC, THOMSON, TOSHIBA	IRC001
8201600	IRC82016	Fernbedienung	VCR	PHILIPS, BLAUPUNKT RT150/211	IRC001
8201700	IRC82017	Fernbedienung	VCR	AKAI, UNIVERSUM RC-V 37B	IRC001
8201800	IRC82018	Fernbedienung	VCR	AKAI RC-V 240	IRC001
8201900	IRC82019	Fernbedienung	VCR	SANYO, SIEMENS, PALLADIUM	IRC001
8202000	IRC82020	Fernbedienung	VCR	PHILIPS, UNIVERSUM, RT 102	IRC001
8202100	IRC82021	Fernbedienung	VCR	SEG, TENSAI, CROWN, TOWADA	IRC001
8202200	IRC82022	Fernbedienung	VCR	DAEWOO 97P1R11L00, UNIVERSUM	IRC001
8202300	IRC82023	Fernbedienung	VCR	DAEWOO 97P1R3BD11/13	IRC001
8202400	IRC82024	Fernbedienung	VCR	DAEWOO 97P1R3BD11/13	IRC001
8202400	IRC82024	Fernbedienung	VCR	DAEWOO 97P1R3BD11/13	IRC001
8202500	IRC82025	Fernbedienung	VCR	DAEWOO 97P1R3BD11/13	IRC001
8202500	IRC82025	Fernbedienung	VCR	DAEWOO 97P1R3BD11/13	IRC001
8202600	IRC82026	Fernbedienung	VCR	DAEWOO 97P1R3BD11/13	IRC001
8202700	IRC82027	Fernbedienung	VCR	DAEWOO 97P1R3BD11/13	IRC001
8202700	IRC82027	Fernbedienung	VCR	DAEWOO 97P1R3BD11/13	IRC001
8202800	IRC82028	Fernbedienung	VCR	DAEWOO 97P1R3BD11/13	IRC001
8202900	IRC82029	Fernbedienung	VCR	DAEWOO 97P1R3BD11/13	IRC001
8203100	IRC82031	Fernbedienung	VCR	DAEWOO 97P1R3BD11/13	IRC001
8203100	IRC82031	Fernbedienung	VCR	DAEWOO 97P1R3BD11/13	IRC001
8203300	IRC82033	Fernbedienung	VCR, TV	DAEWOO 97P1R3BD11/13	IRC001
8203400	IRC82034	Fernbedienung	VCR, TV	DAEWOO 97P1R3BD11/13	IRC001
8203500	IRC82035	Fernbedienung	VCR, NO LCD	DAEWOO 97P1R3BD11/13	IRC001
8203600	IRC82036	Fernbedienung	VCR, NO LCD	DAEWOO 97P1R3BD11/13	IRC001
8203700	IRC82037	Fernbedienung	VCR, TV	DAEWOO 97P1R3BD11/13	IRC001
8203800	IRC82038	Fernbedienung	VCR	DAEWOO 97P1R3BD11/13	IRC001
8203900	IRC82039	Fernbedienung	VCR	DAEWOO 97P1R3BD11/13	IRC001
8204100	IRC82041	Fernbedienung	VCR	DAEWOO 97P1R3BD11/13	IRC001
8204200	IRC82042	Fernbedienung	VCR	DAEWOO 97P1R3BD11/13	IRC001
8204300	IRC82043	Fernbedienung	VCR, TV	DAEWOO 97P1R3BD11/13	IRC001
8204400	IRC82044	Fernbedienung	VCR, TV	DAEWOO 97P1R3BD11/13	IRC001
8204600	IRC82046	Fernbedienung	VCR, TV	DAEWOO 97P1R3BD11/13	IRC001
8204700	IRC82047	Fernbedienung	VCR	DAEWOO 97P1R3BD11/13	IRC001
8204800	IRC82048	Fernbedienung	VCR, TV	DAEWOO 97P1R3BD11/13	IRC001
8204900	IRC82049	Fernbedienung	VCR, TV	DAEWOO 97P1R3BD11/13	IRC001
8205000	IRC82050	Fernbedienung	VCR	DAEWOO 97P1R3BD11/13	IRC001
8205300	IRC82053	Fernbedienung	VCR, TV	DAEWOO 97P1R3BD11/13	IRC001

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8205400	IRC82054	Fernbedienung	VCR, TV	PANASONIC N2QAKB000043/44	IRC001
8205500	IRC82055	Fernbedienung	VCR	PHILIPS RT 114/101	IRC001
8205600	IRC82056	Fernbedienung	VCR, TV	PHILIPS, RT 223/111	IRC001
8205700	IRC82057	Fernbedienung	VCR	SANYO, LG6711R1P043A/C/F	IRC001
8205900	IRC82059	Fernbedienung	VCR, TV	SONY RMT-V 222 D	IRC001
8206000	IRC82060	Fernbedienung	VCR, TV	SONY RMT-V 407 A/B/C	IRC001
8300200	IRC83002	Fernbedienung	SAT	GRUNDIG, MINERVA SRC1/2/3	IRC001
8300500	IRC83005	Fernbedienung	SAT	NOKIA SAT1100, SAT1200	IRC001
8300600	IRC83006	Fernbedienung	SAT	GRUNDIG RC200/201/202/212/300	IRC001
8300700	IRC83007	Fernbedienung	SAT	PACE SS9000/9200, SABA TC85	IRC001
8300800	IRC83008	Fernbedienung	SAT	AMSTRAD SRX160/320/340/350	IRC001
8300900	IRC83009	Fernbedienung	SAT	KATHREIN UFD72/87/90 (2SCART)	IRC001
8301100	IRC83011	Fernbedienung	SAT	KATHREIN UFD83 (3SCART)	IRC001
8301200	IRC83012	Fernbedienung	SAT	KATHREIN UFD90 (3SCART)	IRC001
8301400	IRC83014	Fernbedienung	SAT	KATHREIN UFD91	IRC001
8301500	IRC83015	Fernbedienung	SAT	KATHREIN UFD95, HIRSCHMANN	IRC001
8301600	IRC83016	Fernbedienung	SAT	TECHNISAT ST2001S/2S, ST3000S	IRC001
8301700	IRC83017	Fernbedienung	SAT	ANKARO FB480/490/760/900	IRC001
8301800	IRC83018	Fernbedienung	SAT	PHILIPS RC5806, KATHREIN, FUBA	IRC001
8301900	IRC83019	Fernbedienung	SAT	KATHREIN UFD92 (VERS.1)	IRC001
8302000	IRC83020	Fernbedienung	SAT	WISI OR54 (VERS.2)	IRC001
8302050	IRC83020-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	WISI OR54 (VERS.2)	IRC006
8302150	IRC83021-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	WISI OR55, OR55C	IRC006
8302200	IRC83022	Fernbedienung	SAT	WISI OR 54 (VERS.1)	IRC001
8302400	IRC83024	Fernbedienung	SAT	FUBA ODE540/543/622, SEG SR031	IRC001
8302500	IRC83025	Fernbedienung	SAT	ANKARO, LASAT, SEG, ZEHNDER	IRC001
8302600	IRC83026	Fernbedienung	SAT	GRUNDIG TP6000	IRC001
8302650	IRC83026-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GRUNDIG TP6000	IRC006
8304400	IRC83044	Fernbedienung	SAT, STB	SAGEM TL 15	IRC001
8304450	IRC83044-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SAGEM TL 15	IRC006
8304500	IRC83045	Fernbedienung	SAT, STB	HUMAX, SOLARIS, RS-101P	IRC001
8304550	IRC83045-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HUMAX, SOLARIS, RS-101P	IRC006
8304700	IRC83047	Fernbedienung	SAT, STB	TV CABO, OCTAL	IRC001
8304750	IRC83047-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TV CABO, OCTAL	IRC006
8304800	IRC83048	Fernbedienung	SAT, STB	NOKIA 8902S, 9800S, 9820T	IRC001

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8304850	IRC83048-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	NOKIA 8902S, 9800S, 9820T	IRC006
8304950	IRC83049-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	RADIX 1FTA	IRC006
8305000	IRC83050	Fernbedienung	SAT	RADIX DELTA 2002	IRC001
8305100	IRC83051	Fernbedienung	SAT	NOKIA, LUXOR SCN620, RC801	IRC001
8305150	IRC83051-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	NOKIA, LUXOR SCN620, RC801	IRC006
8305200	IRC83052	Fernbedienung	SAT	PHILIPS RC 8224/8229, MEDIABOX	IRC001
8305250	IRC83052-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	PHILIPS RC 8224/8229, MEDIABOX	IRC006
8305400	IRC83054	Fernbedienung	CATV	TV CABO, CABLE BOX	IRC001
8305600	IRC83056	Fernbedienung	CATV	CABO VISAO, VIDEOTEL VT-230	IRC001
8305650	IRC83056-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	CABO VISAO, VIDEOTEL VT-230	IRC006
8306300	IRC83063	Fernbedienung	SAT, STB	EHOSTAR, VIA DIGITAL, 104786	IRC001
8306400	IRC83064	Fernbedienung	SAT, STB	NOKIA D-BOX 1, D-BOX 2	IRC001
8306450	IRC83064-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	NOKIA D-BOX 1, D-BOX 2	IRC006
8306500	IRC83065	Fernbedienung	SAT, STB	SAGEM, PHILIPS D-BOX2	IRC001
8306550	IRC83065-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SAGEM, PHILIPS D-BOX2	IRC006
8306600	IRC83066	Fernbedienung	SAT	TOPFIELD RC 34-5	IRC001
8306650	IRC83066-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TOPFIELD RC 34-5	IRC006
8306700	IRC83067	Fernbedienung	SAT	NOVA RC 32-1	IRC001
8306750	IRC83067-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	NOVA RC 32-1	IRC006
8306850	IRC83068-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HUMAX F1-CI	IRC006
8306950	IRC83069-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	LASAT, HIRSCHMANN, WISI,	IRC006
8307150	IRC83071-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SEG RC 320, KATHREIN UFE 135	IRC006
8307250	IRC83072-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FORCE RC 30-1	IRC006
8307350	IRC83073-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SMART RC 28-1	IRC006
8307700	IRC83077	Fernbedienung	STB, FREEVIEW	THOMSON RCT2000T	IRC001
8307750	IRC83077-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	THOMSON RCT2000T	IRC006
8307800	IRC83078	Fernbedienung	STB, FREEVIEW	NOKIA 121T, 221T	IRC001
8307850	IRC83078-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	NOKIA 121T, 221T	IRC006
8307900	IRC83079	Fernbedienung	STB, FREEVIEW	GOODMANS 2100	IRC001
8307950	IRC83079-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GOODMANS 2100	IRC006
8308000	IRC83080	Fernbedienung	STB, FREEVIEW	THOMSON RCT 110S A1	IRC001
8308050	IRC83080-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	THOMSON RCT 110S A1	IRC006
8308100	IRC83081	Fernbedienung	STB, FREEVIEW	GRUNDIG TP 760 T	IRC001
8308150	IRC83081-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GRUNDIG TP 760 T	IRC006
8308250	IRC83082-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	DAEWOO RC 113014/00, TRIAX	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8308350	IRC83083-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	PHILIPS RC 19336002/01	IRC006
8308400	IRC83084	Fernbedienung	SAT, STB	SAGEM MR. ZAP	IRC001
8308450	IRC83084-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SAGEM MR. ZAP	IRC006
8308600	IRC83086	Fernbedienung	STB, DVB-T, FREEVIEW	THOMSON RCT 311 SEIG	IRC001
8308650	IRC83086-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	THOMSON RCT 311 SEIG	IRC006
8308700	IRC83087	Fernbedienung	STB, DVB-T, FREEVIEW	PHILIPS RC 2580/01	IRC001
8308750	IRC83087-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	PHILIPS RC 2580/01	IRC006
8308800	IRC83088	Fernbedienung	STB, FREEVIEW	PANASONIC EURT39A050,EUR648500	IRC001
8308850	IRC83088-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	PANASONIC EURT39A050,EUR648500	IRC006
8310050	IRC83100-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	PHILIPS RC 2582/01	IRC006
8310150	IRC83101-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	PHILIPS DTR 100	IRC006
8310300	IRC83103	Fernbedienung	SAT, TV, VCR	GRUNDIG TP 716 SAT	IRC001
8310350	IRC83103-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GRUNDIG TP 716 SAT	IRC006
8310400	IRC83104	Fernbedienung	STB, FREEVIEW	MATSUI RC 1153514/00	IRC001
8310450	IRC83104-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	MATSUI RC 1153514/00	IRC006
8310500	IRC83105	Fernbedienung	STB, DVB-T, FREEVIEW	SAGEM TL 16	IRC001
8310550	IRC83105-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SAGEM TL 16	IRC006
8310650	IRC83106-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ALBA RC-STBX3	IRC006
8310700	IRC83107	Fernbedienung	STB, FREEVIEW	DIGIFUSION FVRT 100	IRC001
8310750	IRC83107-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	DIGIFUSION FVRT 100	IRC006
8310800	IRC83108	Fernbedienung	STB, FREEVIEW	DIGIFUSION FRT 100	IRC001
8310850	IRC83108-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	DIGIFUSION FRT 100	IRC006
8310900	IRC83109	Fernbedienung	SAT	GALAXIS RC 1123921, RC 86505	IRC001
8310950	IRC83109-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GALAXIS RC 1123921, RC 86505	IRC006
8311000	IRC83110	Fernbedienung	SAT	LASAT RC 0896, WISI OR 88	IRC001
8311050	IRC83110-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	LASAT RC 0896, WISI OR 88	IRC006
8311150	IRC83111-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FTE MAXIMAL RCU 3	IRC006
8311200	IRC83112	Fernbedienung	STB, FREEVIEW	SONY RM-X 800	IRC001
8311250	IRC83112-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SONY RM-X 800	IRC006
8311400	IRC83114	Fernbedienung	STB, FREEVIEW	ALBA, DAEWOO, MATSUI RC1113120	IRC001
8311450	IRC83114-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ALBA, DAEWOO, MATSUI RC1113120	IRC006
8311500	IRC83115	Fernbedienung	STB, FREEVIEW	FERGUSON RC 1523103/00	IRC001
8311550	IRC83115-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FERGUSON RC 1523103/00	IRC006
8311600	IRC83116	Fernbedienung	STB, FREEVIEW	FERGUSON RC 1463603/00	IRC001
8311650	IRC83116-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FERGUSON RC 1463603/00	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8311750	IRC83117-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	UPC, PHILIPS RC 2582101/01	IRC006
8312000	IRC83120	Fernbedienung	SAT	ZEHNDER DX 800	IRC001
8312050	IRC83120-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ZEHNDER DX 800	IRC006
8312100	IRC83121	Fernbedienung	SAT	ZEHNDER ZX 1100	IRC001
8312150	IRC83121-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ZEHNDER ZX 1100	IRC006
8312200	IRC83122	Fernbedienung	SAT	HIRSCHMANN CSR 3100 FTA	IRC001
8312250	IRC83122-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HIRSCHMANN CSR 3100 FTA	IRC006
8312300	IRC83123	Fernbedienung	SAT, STB	HAMA 154, 161, KATHREIN	IRC001
8312350	IRC83123-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HAMA 154, 161, KATHREIN	IRC006
8312400	IRC83124	Fernbedienung	SAT	EDISION RC 11/20/21/26	IRC001
8312450	IRC83124-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	EDISION RC 11/20/21/26	IRC006
8312500	IRC83125	Fernbedienung	STB, FREEVIEW	PHILIPS RC 19137008/01	IRC001
8312550	IRC83125-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	PHILIPS RC 19137008/01	IRC006
8312650	IRC83126-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	PHILIPS RC19336001, RC1933605	IRC006
8312700	IRC83127	Fernbedienung	STB, FREEVIEW	ALBA RC-STB1, INVERTO IDL1000T	IRC001
8312750	IRC83127-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ALBA RC-STB1, INVERTO IDL1000T	IRC006
8312800	IRC83128	Fernbedienung	SAT, STB	NOKIA 1119200	IRC001
8312850	IRC83128-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	NOKIA 1119200	IRC006
8312950	IRC83129-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TECHNISAT 103TS103/S	IRC006
8313050	IRC83130-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TECHNISAT TS 35, TTS 35	IRC006
8313100	IRC83131	Fernbedienung	STB, FREEVIEW	SAGEM PVR FREEVIEW	IRC001
8313150	IRC83131-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SAGEM PVR FREEVIEW	IRC006
8313250	IRC83132-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	AKURA AOP01STB, MAXIM MX11-69	IRC006
8313300	IRC83133	Fernbedienung	STB, FREEVIEW	ALBA STB2, PROLINE DFV12	IRC001
8313350	IRC83133-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ALBA STB2, PROLINE DFV12	IRC006
8313400	IRC83134	Fernbedienung	SAT	SKYMASTER DS33, DX22, DX24	IRC001
8313450	IRC83134-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SKYMASTER DS33, DX22, DX24	IRC006
8313500	IRC83135	Fernbedienung	STB, SAT	X SAT CDTV-350/360	IRC001
8313550	IRC83135-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	X SAT CDTV-350/360	IRC006
8313600	IRC83136	Fernbedienung	STB/PVR	HUMAX RT-531	IRC001
8313650	IRC83136-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HUMAX RT-531	IRC006
8313700	IRC83137	Fernbedienung	STB, SAT	CLATRONIC DVB-T, SMART DVB1000	IRC001
8313750	IRC83137-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	CLATRONIC DVB-T, SMART DVB1000	IRC006
8313800	IRC83138	Fernbedienung	STB, SAT	HDT RC 35-HDT	IRC001
8313850	IRC83138-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HDT RC 35-HDT	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8313900	IRC83139	Fernbedienung	STB, SAT	MEDION RCX 112/118/151/152	IRC001
8313950	IRC83139-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	MEDION RCX 112/118/151/152	IRC006
8314000	IRC83140	Fernbedienung	SAT, STB	OPENDEL, MEDION, HIRSCHMANN	IRC001
8314050	IRC83140-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	OPENDEL, MEDION, HIRSCHMANN	IRC006
8314100	IRC83141	Fernbedienung	SAT, STB	KREILING KR 2, ANKARO DSR 1000	IRC001
8314150	IRC83141-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	KREILING KR 2, ANKARO DSR 1000	IRC006
8314200	IRC83142	Fernbedienung	STB, FREEVIEW	STRATO STB 6001	IRC001
8314250	IRC83142-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	STRATO STB 6001	IRC006
8314300	IRC83143	Fernbedienung	STB, FREEVIEW, LCD-IDTV	GOODMANS RC GDB 8	IRC001
8314350	IRC83143-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GOODMANS RC GDB 8	IRC006
8314400	IRC83144	Fernbedienung	STB, FREEVIEW	BUSH DFTA 1001	IRC001
8314450	IRC83144-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	BUSH DFTA 1001	IRC006
8314500	IRC83145	Fernbedienung	STB, FREEVIEW	DAEWOO, DSD 9420, DSD 9430	IRC001
8314550	IRC83145-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	DAEWOO, DSD 9420, DSD 9430	IRC006
8314600	IRC83146	Fernbedienung	SAT/STB	FINLUX, MEDION RCD620, OPENDEL	IRC001
8314650	IRC83146-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FINLUX, MEDION RCD620, OPENDEL	IRC006
8314700	IRC83147	Fernbedienung	SAT/STB	FINLUX, VISION, MEDION RCD4040	IRC001
8314750	IRC83147-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FINLUX, VISION, MEDION RCD4040	IRC006
8314800	IRC83148	Fernbedienung	STB/DTR FREEVIEW	VESTEL, GOODMANS 20258174	IRC001
8314850	IRC83148-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	VESTEL, GOODMANS 20258174	IRC006
8314950	IRC83149-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GOODMANS GDB7CA	IRC006
8315000	IRC83150	Fernbedienung	SAT/STB	SAMSUNG MF59-00248A	IRC001
8315050	IRC83150-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SAMSUNG MF59-00248A	IRC006
8315250	IRC83152-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	INVERTO IDL 7000	IRC006
8315300	IRC83153	Fernbedienung	STB, FREEVIEW	FUSION, MATSUI RC 1523720/00	IRC001
8315350	IRC83153-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FUSION, MATSUI RC 1523720/00	IRC006
8315400	IRC83154	Fernbedienung	STB, FREEVIEW	ALBA, BUSH, GOODMANS PVR9	IRC001
8315450	IRC83154-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ALBA, BUSH, GOODMANS PVR9	IRC006
8315500	IRC83155	Fernbedienung	STB, FREEVIEW	GOODMANS GDB10F2	IRC001
8315550	IRC83155-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GOODMANS GDB10F2	IRC006
8315600	IRC83156	Fernbedienung	SAT	COMAG RG405 DS1, MEDION RCX154	IRC001
8315650	IRC83156-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	COMAG RG405 DS1, MEDION RCX154	IRC006
8315700	IRC83157	Fernbedienung	STB	FERSAY MANDO-TDT3000	IRC001
8315750	IRC83157-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FERSAY MANDO-TDT3000	IRC006
8315800	IRC83158	Fernbedienung	SAT	VESTEL, UNIVERSUM, UK 2116	IRC001

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8315850	IRC83158-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	VESTEL, UNIVERSUM, UK 2116	IRC006
8315900	IRC83159	Fernbedienung	SAT, STB	VESTEL, SEG, RC 2546	IRC001
8315950	IRC83159-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	VESTEL, SEG, RC 2546	IRC006
8316000	IRC83160	Fernbedienung	SAT, STB	VESTEL, SEG, RC DVB2	IRC001
8316050	IRC83160-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	VESTEL, SEG, RC DVB2	IRC006
8316100	IRC83161	Fernbedienung	SAT	TEVION FTA 2005	IRC001
8316150	IRC83161-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TEVION FTA 2005	IRC006
8316200	IRC83162	Fernbedienung	SAT, STB	VESTEL, SEG, UK 750	IRC001
8316250	IRC83162-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	VESTEL, SEG, UK 750	IRC006
8316300	IRC83163	Fernbedienung	DVB-T	CLATRONIC DVB-T 729	IRC001
8316350	IRC83163-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	CLATRONIC DVB-T 729	IRC006
8316400	IRC83164	Fernbedienung	STB, FREEVIEW	ALBA STB 8	IRC001
8316450	IRC83164-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ALBA STB 8	IRC006
8316500	IRC83165	Fernbedienung	STB/PVR	VIRGIN MEDIA, RC 17202/00	IRC001
8316550	IRC83165-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	VIRGIN MEDIA, RC 17202/00	IRC006
8316600	IRC83166	Fernbedienung	STB	VIRGIN MEDIA, LANGLEY RC	IRC001
8316650	IRC83166-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	VIRGIN MEDIA, LANGLEY RC	IRC006
8316700	IRC83167	Fernbedienung	STB, FREEVIEW	DIGILOGIC DSTB5000, YAMADA	IRC001
8316750	IRC83167-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	DIGILOGIC DSTB5000, YAMADA	IRC006
8316900	IRC83169	Fernbedienung	STB	SKYMASTER DT 100	IRC001
8316950	IRC83169-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SKYMASTER DT 100	IRC006
8317000	IRC83170	Fernbedienung	STB	GRUNDIG DTR 1521, DTR 1522	IRC001
8317050	IRC83170-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GRUNDIG DTR 1521, DTR 1522	IRC006
8317100	IRC83171	Fernbedienung	STB, FREEVIEW	GOODMANS GDB9A1, BUSH DFTA16	IRC001
8317150	IRC83171-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GOODMANS GDB9A1, BUSH DFTA16	IRC006
8317200	IRC83172	Fernbedienung	STB, FREEVIEW	HUMAX RT-500	IRC001
8317250	IRC83172-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HUMAX RT-500	IRC006
8317300	IRC83173	Fernbedienung	SAT/STB/PVR	GRUNDIG RC54S, TEVION,FINEPASS	IRC001
8317350	IRC83173-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GRUNDIG RC54S, TEVION,FINEPASS	IRC006
8317400	IRC83174	Fernbedienung	SAT/STB, FREEVIEW	GOODMANS GHD2521F2	IRC001
8317450	IRC83174-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GOODMANS GHD2521F2	IRC006
8317500	IRC83175	Fernbedienung	SAT	BUSH, GOODMANS GRUNDIG, FSAT01	IRC001
8317550	IRC83175-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	BUSH, GOODMANS GRUNDIG, FSAT01	IRC006
8317600	IRC83176	Fernbedienung	STB	MEO RC44B	IRC001
8317650	IRC83176-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	MEO RC44B	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8317750	IRC83177-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	MICROSAT STR 500	IRC006
8317850	IRC83178-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TEVION FTA 2004, FINEPASS	IRC006
8317950	IRC83179-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FINEPASS RC-FSR36	IRC006
8318050	IRC83180-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FINEPASS RC-FTR/FSR DR40	IRC006
8318100	IRC83181	Fernbedienung	STB, FREEVIEW	GOODMANS GDB9 REV1, A2, A3	IRC001
8318150	IRC83181-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GOODMANS GDB9 REV1, A2, A3	IRC006
8318250	IRC83182-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FAVAL RC S75-100	IRC006
8318350	IRC83183-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	PHILIPS RC 4338/01, RC 4339/01	IRC006
8318450	IRC83184-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	PHILIPS RC 4351/01	IRC006
8318550	IRC83185-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	CLATRONIC 870501	IRC006
8318650	IRC83186-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HUMAX RS-202	IRC006
8318750	IRC83187-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	STARVIEW - THE BOX 3	IRC006
8318850	IRC83188-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	LASAT RC 0896-V4	IRC006
8318950	IRC83189-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ILLUSION MD,M1, M2, M3, M5, M6	IRC006
8319050	IRC83190-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TOPFIELD TF5100PVR (vers.1)	IRC006
8319150	IRC83191-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TOPFIELD MASTERPIECE	IRC006
8319250	IRC83192-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	RADIX DT-X1, DT-X3	IRC006
8319350	IRC83193-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SCHWAIGER DSR 5001, DSR 5100	IRC006
8319450	IRC83194-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	POLLIN RC-M40/M50	IRC006
8319550	IRC83195-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	GLOBO PVR8080FS	IRC006
8319650	IRC83196-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FTE MAX RCU S/T	IRC006
8319750	IRC83197-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	MEDION RCX180	IRC006
8319850	IRC83198-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	STRONG 90122	IRC006
8319950	IRC83199-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	KOSCOM RC38-KO	IRC006
8320050	IRC83200-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SKYMASTER RC 40-2	IRC006
8320150	IRC83201-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HUMAX RS-531	IRC006
8320250	IRC83202-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	UNIVERS U4100	IRC006
8320350	IRC83203-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FTE MAXIMAL IRD 500	IRC006
8320450	IRC83204-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FTE MAXIMAL IRD 400 SP	IRC006
8320550	IRC83205-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TOPFIELD TF 3100 FEI	IRC006
8320650	IRC83206-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	COMMANDER RC 3000-6000	IRC006
8320750	IRC83207-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	COMMANDER RC 43-1	IRC006
8320850	IRC83208-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	DSN T-1	IRC006
8320950	IRC83209-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HIVION RC 39-HI	IRC006
8321050	IRC83210-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HIVION RC 40-4	IRC006

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8321150	IRC83211-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HOMECAST RC 32-HC	IRC006
8321250	IRC83212-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	POWER-SAT RC 37-1	IRC006
8321350	IRC83213-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	POWER-SAT RC 34-6	IRC006
8321450	IRC83214-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	POWER-SAT ST-5500	IRC006
8321550	IRC83215-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TOPFIELD RC 27-3	IRC006
8321650	IRC83216-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ACCOR, ECCOR, YUMATU RC 39-1	IRC006
8321750	IRC83217-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TVONICS, LOGIK	IRC006
8321850	IRC83218-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	EDISION RC 35-8	IRC006
8322050	IRC83220-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	PHILIPS RC 2000	IRC006
8322150	IRC83221-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	HEAD HD 500FTA	IRC006
8322250	IRC83222-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	M-VISION HOF04I252D6	IRC006
8322350	IRC83223-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	COMAG RG405 DT3	IRC006
8322450	IRC83224-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	KATHREIN RC 600	IRC006
8322550	IRC83225-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	VESTEL, SANYO, SEG RC 2549	IRC006
8322650	IRC83226-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TECHNOTREND TV PILOT 100	IRC006
8322750	IRC83227-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	COMAG RG405 DS4	IRC006
8322850	IRC83228-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SAMSUNG RC37-GN1, RC37-GN2	IRC006
8322950	IRC83229-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	SAMSUNG RC37-RD, DI-Z2001	IRC006
8323050	IRC83230-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TONBURY JUPITER DSP	IRC006
8323150	IRC83231-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	BOSTON DVB 4500	IRC006
8323250	IRC83232-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ASTRO ASR 635 CI	IRC006
8323350	IRC83233-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ASTRO ASR 615, MEDION RCX 111	IRC006
8323450	IRC83234-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ASTRO ASR 340	IRC006
8323550	IRC83235-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	ASCI, LEMON, KREILING RC 26-2	IRC006
8323650	IRC83236-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FUBA ODE 840, TNT 5002/3	IRC006
8323750	IRC83237-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	FUBA ODE 560/582/592	IRC006
8323950	IRC83239-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	RADIX DSR 9000/9900 PVR	IRC006
8324050	IRC83240-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TECHNOMATE TM-1000	IRC006
8324150	IRC83241-OD	Fernbedienung IRC-OD	STB1	TECHNOMATE TM-5000	IRC006
8500100	IRC85001	Fernbedienung	DVD	UNIVERSUM 265 334 3	IRC001
8500200	IRC85002	Fernbedienung	DVD	UNIVERSUM 250 341 5	IRC001
8500300	IRC85003	Fernbedienung	DVD	UNIVERSUM 238 209 1, 267 177 4	IRC001
8500400	IRC85004	Fernbedienung	DVD	UNIVERSUM 273 276 6	IRC001
8500500	IRC85005	Fernbedienung	DVD	UNIVERSUM 289 268 5	IRC001
8500700	IRC85007	Fernbedienung	DVD	SCHNEIDER DVD511, 810, 811	IRC001

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8500800	IRC85008	Fernbedienung	DVD	SAMSUNG DVD-M104/105, 00092B	IRC001
8500900	IRC85009	Fernbedienung	DVD	VESTEL, SEG, MITSUBISHI, METZ	IRC001
8501000	IRC85010	Fernbedienung	DVD	RED STAR 229E/230E	IRC001
8501100	IRC85011	Fernbedienung	DVD	RED STAR 229DP, AEG 2002P	IRC001
8501200	IRC85012	Fernbedienung	DVD	RED STAR 230G	IRC001
8501300	IRC85013	Fernbedienung	DVD	ALCO, GOODMAN, SCHNEIDER	IRC001
8501400	IRC85014	Fernbedienung	DVD	RED STAR DVD 230 AP	IRC001
8501600	IRC85016	Fernbedienung	DVD	ROWA DVD280, RED STAR 229C	IRC001
8501700	IRC85017	Fernbedienung	DVD	PACIFIC DVD 1000	IRC001
8501800	IRC85018	Fernbedienung	DVD	ROWA DVD 280 VERS2	IRC001
8501900	IRC85019	Fernbedienung	DVD/VCR COMBI	DAEWOO 97P1R2ZJA0/6	IRC001
8502000	IRC85020	Fernbedienung	DVD	PROLINE DVD2100B	IRC001
8502100	IRC85021	Fernbedienung	DVD	PROLINE DVD150HT	IRC001
8502200	IRC85022	Fernbedienung	DVD	PROLINE DVD1040	IRC001
8502600	IRC85026	Fernbedienung	DVD	DURABRAND/HTS.	IRC001
8502900	IRC85029	Fernbedienung	DVD	CYBERCOM, SCHNEIDER	IRC001
8503000	IRC85030	Fernbedienung	DVD	TEVION DR-1750	IRC001
8503500	IRC85035	Fernbedienung	DVD	SCHNEIDER RC 189	IRC001
8503800	IRC85038	Fernbedienung	DVD	CLATRONIC DVD 569 HC	IRC001
8504000	IRC85040	Fernbedienung	DVD, HCS	SHARP 92LCN500H-001	IRC001
8504200	IRC85042	Fernbedienung	DVD	ALBA DVD 129	IRC001
8504300	IRC85043	Fernbedienung	DVD	BUSH DVD 2039	IRC001
8504900	IRC85049	Fernbedienung	DVD REC	PANASONIC EUR 7615KR0	IRC001
8505000	IRC85050	Fernbedienung	DVD REC	PHILIPS RC 25115/01	IRC001
8505100	IRC85051	Fernbedienung	DVD/VCR COMBI	PHILIPS 9965 000 23967	IRC001
8505200	IRC85052	Fernbedienung	DVD/VCR COMBI	PHILIPS 9965 000 26143	IRC001
8505300	IRC85053	Fernbedienung	DVD	PHILIPS RC 19133001/005/011	IRC001
8505400	IRC85054	Fernbedienung	DVD, HCS	TECHNIKA DRM 5015	IRC001
8505500	IRC85055	Fernbedienung	DVD	TECHNIKA KDV 3101	IRC001
8505600	IRC85056	Fernbedienung	DVD	SHARP 9HSNA141ED	IRC001
8505900	IRC85059	Fernbedienung	DVD/VCR COMBI	SANYO 97P1RA2CA0	IRC001
8506000	IRC85060	Fernbedienung	DVD/VCR COMBI	SANYO LG6711R1N108C	IRC001
8507100	IRC85071	Fernbedienung	CD	AEG MC4403, 8440301	IRC001
8507800	IRC85078	Fernbedienung	DVD	SAMSUNG 00055B	IRC001
8508000	IRC85080	Fernbedienung	DVD-R/VCR COMBI	BAIRD CIMDW9919	IRC001

ID	TYP	DESC	ADDDISC	REF	GROUP
8508100	IRC85081	Fernbedienung	AUDIO	PANASONIC N2QAYB000031	IRC001
8508200	IRC85082	Fernbedienung	DVD/VCR COMBI	DAEWOO 97P1RA2FB0	IRC001
8508400	IRC85084	Fernbedienung	DVD-REC	TEVION R 100CB-1	IRC001
8508700	IRC85087	Fernbedienung	AUDIO	CLATRONIC SLS617/693	IRC001
8508800	IRC85088	Fernbedienung	DVD-REC	MEDION MD40163, MD40598	IRC001
8508900	IRC85089	Fernbedienung	DVD/HDD-REC	MEDION MD42183	IRC001
8509000	IRC85090	Fernbedienung	DVD-R/VCR COMBI	MEDION MD41558	IRC001
8509100	IRC85091	Fernbedienung	DVD/VCR COMBI	MEDION 50010643, 076NOGY030	IRC001
8509200	IRC85092	Fernbedienung	DVD/VCR COMBI	MEDION 50015411	IRC001
8509300	IRC85093	Fernbedienung	DVD/VCR COMBI	MEDION 50022463	IRC001
8509400	IRC85094	Fernbedienung	DVD/VCR COMBI	MEDION 50024533	IRC001
8509500	IRC85095	Fernbedienung	DVD/HDD-REC	VESTEL, GOODMAN RC 2530	IRC001
8509600	IRC85096	Fernbedienung	DVD	AEG 8460601	IRC001
8509700	IRC85097	Fernbedienung	DVD	BUSH RC-DVD2041A	IRC001
8509800	IRC85098	Fernbedienung	DVD	AEG 8451701	IRC001
8509900	IRC85099	Fernbedienung	AUDIO	AEG 8470201	IRC001
8510000	IRC85100	Fernbedienung	DVD/HDD REC	BUSH, DAEWOO 97P1RA3FA0	IRC001
8510100	IRC85101	Fernbedienung	DVD	ROADSTAR DVD2200K	IRC001
8510200	IRC85102	Fernbedienung	DVD	ROADSTAR DVD2551K	IRC001
8510300	IRC85103	Fernbedienung	AMP	GOODMANS MHT-ROM-22	IRC001
8510600	IRC85106	Fernbedienung	DVD/HDD RECORDER	ELLION DVR 955H/S	IRC001
8510700	IRC85107	Fernbedienung	AUDIO	SONY RM-SC50	IRC001
8511000	IRC85110	Fernbedienung	AUDIO	PHILIPS 2422 549 00902	IRC001
8402100	SMART 1 F	Universal-Fernbedienung	TV/TXT	D/GB/E/F/I/P	IRC002
8400200	SMART 2	Universal-Fernbedienung	TV-VCR	D/GB/E/F/I/P	IRC002
8402400	SMART 4 F	Universal-Fernbedienung	TV-VCR-SAT-DVD	D/GB/E/F/I/P	IRC002
8400500	BASIC LEARNING	Universal-Fernbedienung	Learning Remote Control	D/GB/E/F/I/P	IRC002
8400600	SMART LEARNING	Universal-Fernbedienung	TV-SAT/STB-VCR-DVD-AUX1-AUX2	D/GB/E/F/I/P	IRC002
8401200	MX-500	Universal-Fernbedienung	HOME THEATER MASTER	D, GB	IRC002
8405000	USB84050	USB-Kabel IRC-OD	USB-A/IRC-OD Connector, 1.8m		IRC005
8405100	IRC84051-TV1	Fernbedienung IRC-OD	TV1	leere/empty Hardware	IRC005
8405200	IRC84052-STB1	Fernbedienung IRC-OD	STB1	leere/empty Hardware	IRC005

ID	TYP	DESC	ADDDESC	REF	GROUP
8401000	IRP84010	IRC-Protector	f³r/for Classic IRC		IRC002
8401100	RCT84011	Fernbedienungstester			IRC002